

オプションパーツについて

詳細はオプションパーツの取扱説明書をホームページにてご確認ください。

オプションパーツ

商品コード	製品名	仕様
EP030	ドア信号検出ユニット	ドア開閉信号が、2箇所に分かれている場合に必要です。
EP131	ドア信号検出ユニットⅡ	ドア開閉信号が、3箇所以上に分かれている場合に必要です。
EP032	ホーンジャンパー	イグニッションキーの位置を「ACC」もしくは「ON」にしないとホーンが鳴らない車両に必要です。（セキュリティ機能を使用する場合）
EP051	ボンネットセンサー	ボンネットの開閉を検出します。取り付けすると、ボンネットが開いた状態ではエンジンは始動しません。
EP052	オプションリレー	電動チルトステアリング付車やオートライトキャンセル機能使用時に必要です。（車種により仕様が異なります。）
EP065	室内アンテナ延長ケーブル	ES-89 Picoのアンテナを延長する場合に必要です。（延長ケーブル2.5M）
EP070	ドアロックリレーNLⅢ	車種により、エンジンスターター（機能付モデル）のドアロック・アンロック機能を使用する場合に必要です。
EP073	アフターアイドルリングユニット	ES-89 Picoでアフターアイドルリング機能を使用する際に、動作状況によって必要になる場合があります。
EP074	多重通信用ドアロックリレー	車両のドアロック機能が多重通信システムでコントロールされている車両で、ES-89 ProLightⅡのドアロック機能を使用する場合に必要です。（詳細はドアロック接続タイプの欄をご確認ください。）
EP083	トヨタ用ドアロックハーネス	エスティマ（CR3#/4#）でドアロック・アンロック機能を使用する場合に必要です。
EP101	ダイオードハーネス	一部のホンダ車（セキュリティアラーム付車）・一部のスズキ車（クルーズコントロール付車）などに必要です。
EP087	マツダ用ドアロックハーネス	一部のマツダ車でドアロック・アンロック機能を使用する場合に必要です。
EP100	通信ハーネス延長ケーブル	ES-89 ProLightⅡのアンテナを延長する場合に必要です。（延長ケーブル4M）
EP136	ダイオードハーネスⅡ	一部のホンダ車でセキュリティアラームが付いている場合に必要です。
EP137	追加ハーネス	iQ（#GJ1）のプッシュスタート車に取り付けする場合に必要です。
EP142	追加ハーネスⅡ	ランドクルーザープラド（J15#）に取り付けする場合に必要です。
EP149	マツダ用L端子追加ハーネス	一部のマツダ車および、日産車でL端子配線を接続しないとエンジンが始動しない場合に必要です。
EP154	L端子ケーブル3.5M	一部のホンダ車でL端子配線を接続しないとエンジンが始動しない場合に必要です。

オプションパーツについて

詳細はオプションパーツの取扱説明書をホームページにてご確認ください。

オプションパーツ

商品コード	製品名	仕様
EP155	マツダ用L端子追加ハーネスⅡ	一部のマツダ車でL端子配線を接続しないとエンジンが始動しない場合に必要です。
EP156	ハザードユニットⅡ	NEXTLIGHTでドアロック・アンロック操作の際、ハザードを点滅させる場合に必要です。
EP162	ドアロックリレーNEXT	一部の車種で、NEXTLIGHTでドアロック・アンロック機能を使用する場合に必要です。
EP164	NEXTLIGHT追加ハーネス	NEXTLIGHT適合車種で、フットブレーキが2系統の車両に必要です。(主にプリクラッシュセーフティシステムおよびレーダークルーズコントロール付車)
EP168	PSi追加ハーネス	ES-89 ProLightⅡPSiで、レーダークルーズコントロール付車に必要です。
EP169	ドアロックリレーNEXTⅡ	一部の車種で、NEXTLIGHTでドアロック・アンロック機能を使用する場合に必要です。
EP171	ボンネットセンサーⅡ	ボンネットの開閉を検出します。取り付けすると、ボンネットが開いた状態ではエンジンは始動しません。
EP174	ドアロック延長ハーネス	一部の車種で、NEXTLIGHTでドアロック・アンロック機能を使用する場合に必要です。
EP176	LF延長ハーネス	一部の車種で、NEXTLIGHTでLF配線を延長させるために必要です。
EP177	L端子変換ユニット	一部の車種で、L端子検出するために必要です。