

ドア信号検出ユニット

取付け説明 NO.007/DOU

このユニットは下記のようなドア信号が出ている車種で、バグアラーム機能を利用する場合に使用します。

- ・ドアの開閉信号が、キースイッチ「OFF」でルームランプを「OFF」にしたときに検出できない車種。
(メーター内のドア警告灯が、キースイッチ「OFF」の状態では点灯しない、もしくはドア警告灯が無い)。
- ・ドアの開閉信号が、各ドアごとに分れている場合。

このユニット使用の有無は、ES-89Light車種別接続方法をご覧ください。

- ドア信号線は、徐々に減光するルームランプ、カーテシランプ等には接続しないでください。もし接続した場合はルームランプ等が消えてから、送信機でドアロックをしないとバグアラームが機能しません。

構成表

| | |
|---------------|---|
| ドア信号検出ユニット | 1 |
| インシュロックタイ (黒) | 2 |
| エレクトロタップ (赤) | 3 |
| エレクトロタップ (茶) | 1 |
| 取付説明書 | 1 |

