

Install FAX Service

ES-89Light — 配線する信号は (L) 表示です。

平成10年11月 5日 作成

平成18年10月20日 更新

BOX No.171401

車両情報

ダイハツ テリオスキッド

平成10年10月~18年8月

J11#/13#系

ES-89Light

Type
Opt.

N.L. (キーレスエントリー装着車)

D.L. (キーレスエントリー非装着車)

ドアロックリレーNLⅢ (EP070)


① IBLightは、ドアロックリレーNo.001/NLR (EP028)が必要です。取り付けは、BOX No.200001を参照。

--- (ドアロック・アンロック) ---

① 純正キーレスエントリー装着車

ドアロック(紫/白) (L)
青/白

黒色リレーBOX内
白色20Pカプラ



アンロック(紫/黄)
青 (L)

+12V(赤)
黒 (L)

① +12Vは、IBES-89Lightを取り付ける場合のみ配線が必要です。(BOX No.200001参照)

車両
コントロールユニット

① ドアロックリレーNLⅢが必要です。



-----部は車両配線をカットする
↓
ESR-89Lightへ

配線内容(受信機CN2緑色)

車両配線色

止めネジ等



ドア(紫)
白/青

① ルームランプスイッチは、DOORの位置にして使用して下さい

キーシリンダー直付け

専用ハーネス
A101P

① コラムカバーはステアリングの裏側に2本隠れネジ有り。下からはネジ3本。

A/T車設定が必要な行のみ

(A/T車設定作業について) 配線・受信機取り付け終了後、下記の手順で設定を行ってください。

- ① 車両のキースイッチをONにする。
- ② リモコンでSTOPを押す。
- ③ 車両のA/TシフトレバーをRレンジに動かし、受信機のアラーム音が変わった後(約3秒後)Pレンジに戻す。
- ④ 車両のキースイッチをOFFにしてキーを抜く。
- ⑤ 設定完了。

※設定作業をしないと、エンジンスターターでエンジンがかかりません。

白色6Pカプラ



L端子(茶)
白/赤

コラムカバー内下側
白色6Pカプラ



ホーン(緑)
灰

① 機能付き機種のみ配線