

オプションパーツについて

詳細はオプションパーツの取扱説明書をホームページにてご確認ください。

オプションパーツ

商品コード	製品名	仕様
EP030	ドア信号検出ユニット	ドア開閉信号が、2箇所に分かれている場合に必要です。
EP131	ドア信号検出ユニットⅡ	ドア開閉信号が、3箇所以上に分かれている場合に必要です。
EP032	ホーンジャンパー	イグニッションキーの位置を「ACC」もしくは「ON」にしないとホーンが鳴らない車両に必要です。（セキュリティ機能を使用する場合）
EP051	ボンネットセンサー	ボンネットの開閉を検出します。取り付けすると、ボンネットが開いた状態ではエンジンは始動しません。
EP052	オプションリレー	電動チルトステアリング付車やオートライトキャンセル機能使用時に必要です。（車種により仕様が異なります。）
EP065	室内アンテナ延長ケーブル	ES-89 Picoのアンテナを延長する場合に必要です。（延長ケーブル2.5M）
EP073	アフターアイドルリングユニット	ES-89 Picoでアフターアイドルリング機能を使用する際に、動作状況によって必要になる場合があります。
EP074	多重通信用ドアロックリレー	車両のドアロック機能が多重通信システムでコントロールされている車両で、ES-89 ProLightⅡのドアロック機能を使用する場合に必要です。（詳細はドアロック接続タイプの欄をご確認ください。）
EP083	トヨタ用ドアロックハーネス	エスティマ（CR3#/4#）でドアロック・アンロック機能を使用する場合に必要です。
EP101	ダイオードハーネス	一部のホンダ車（セキュリティアラーム付車）・一部のスズキ車（クルーズコントロール付車）などに必要です。
EP087	マツダ用ドアロックハーネス	一部のマツダ車でドアロック・アンロック機能を使用する場合に必要です。
EP100	通信ハーネス延長ケーブル	ES-89 ProLightⅡのアンテナを延長する場合に必要です。（延長ケーブル4M）
EP136	ダイオードハーネスⅡ	一部のホンダ車でセキュリティアラームが付いている場合に必要です。
EP149	マツダ用L端子追加ハーネス	一部のマツダ車および、日産車でL端子配線を接続しないとエンジンが始動しない場合に必要です。
EP154	L端子ケーブル3.5M	一部のホンダ車でL端子配線を接続しないとエンジンが始動しない場合に必要です。
EP155	マツダ用L端子追加ハーネスⅡ	一部のマツダ車でL端子配線を接続しないとエンジンが始動しない場合に必要です。
EP171	ボンネットセンサーⅡ	ボンネットの開閉を検出します。取り付けすると、ボンネットが開いた状態ではエンジンは始動しません。
EP174	ドアロック延長ハーネス	一部の車種で、NEXTLIGHTでドアロック・アンロック機能を使用する場合に必要です。

オプションパーツについて

詳細はオプションパーツの取扱説明書をホームページにてご確認ください。

オプションパーツ

商品コード	製品名	仕様
EP176	LF延長ハーネス	一部の車種で、NEXTLIGHTでLF配線を延長させるために必要です。
EP177	L端子変換ユニット	一部の車種で、L端子検出するために必要です。
EP180	延長ケーブル	一部の車種で、IG1入力線を接続する際に必要です。