

車種別取付資料

ES-89Light — 配線する信号はⓁ表示です。

BOX No. 104002

車両情報

トヨタ カムリ

ACV3#系

ES-89Light **Type** N.L.

Opt.

平成13年9月~18年1月

❶ カムリ特有の注意事項 (ES-89Lightのみ)

- ※CN2のドア検出配線を、必ずJ/B内カブラの指定された位置に接続してください。
- ※ドア検出配線を、キー照明に接続された場合、以下の機能が使用できません。
- ①オートロック機能は使用できません。
- ②オートライトキャンセル機能と盗難警報機能の併用はできません。(いずれかの機能の選択になります)

オートマチック車認識設定

配線・リレーユニットの取り付け終了後、下記の手順で設定を行ってください。

- ①車両のキースイッチをONにする。
 - ②リモコンでSTOPを押す。
 - ③車両のA/TシフトレバーをRレンジに動かし、受信機のアラーム音が変わった後(約3秒後)Pレンジに戻す。
 - ④車両のキースイッチをOFFにしてキーを抜く。
 - ⑤設定完了。
- ※設定作業をしないとエンジンスタートでエンジンがかかりません。

配線内容(受信機CN2線色)

車両配線色

止めネジ等



キーシリンダ直付け

専用ハーネス

VT320X 又は VT120L

キー照明
2P 灰色カブラ

ドア(紫)
緑/赤

❶ ES-89Light 以外は、
ここでもOKです。

J/B内
左下から2番目
24P白色カブラ

ホーン(緑)
緑/黒

❶ 機能付き機種のみ配線

J/B左側
3個ある一番上
22P白色カブラ

ドア(紫)
赤/黒

❶ ES-89Light を取り付け
時は、必ずここにドア(紫)
配線をしてください。
(オートロック、その他の
機能対応のため)

J/B左側
3個ある中央
18P白色カブラ

L端子(茶)
黄

J/B左側
3個ある一番下
12P白色カブラ

オートライト(白)
赤/緑

❶ 機能付き車のみ配線

ドアロック(灰)
青/黄

Ⓛ

サイドカバー内
11P 灰色カブラ

アンロック(黄)
青/白

Ⓛ