



Install FAX Service

ES-89Light — 配線する信号は (L) 表示です。

平成10年 6月22日 作成
平成16年10月 5日 更新

BOX No.104901

車両情報

トヨタ ガイア

平成10年6月～16年9月

ACM1#・SXM1#・CXM1#系

ES-89Light

Type
Opt.

N.L.

①平成13年4月～
オプティロンメーター車
メーター裏左側
18P白色カプラ

Pブレーキ(橙)
茶/白

①平成13年4月～
アナログメーター車
メーター裏右側
16P白色カプラ

Pブレーキ(橙)
茶/白

①平成10年6月～13年4月
アナログメーター車
メーター裏右側
13P茶色カプラ

Pブレーキ(橙)
赤/白

①平成10年6月～13年4月
オプティロンメーター車
メーター裏右側
22P橙色カプラ

Pブレーキ(橙)
赤/白

①平成13年4月～
サイドカバー内
12P橙色カプラ

アンロック(黄)
青/黄 (L)

ドアロック(灰)
緑/橙 (L)

①平成10年6月～13年4月
ドアロックリレー内
10P白色カプラ

アンロック(黄)
青/黄 (L)

ドアロック(灰)
緑/橙 (L)

ヒューズBOX裏側
13P白色カプラ

オートライト(白)
赤/緑 (E) (L)

ヒューズBOX左上側
9P白色カプラ

L端子(茶)
黄

ドア(紫)
赤/白

コラムカバー
右下側
17P白色カプラ

ホーン(緑)
緑/橙

①機能付き車のみ配線

キーシリンダ直付け
専用ハーネス
T112L

シフトレバーシャフトにかみ込まないように注意すること

A/T車設定が必要な行 ↓のみ

(A/T車設定作業について)
配線・受信機取り付け終了後、
下記の手順で設定を行ってください。

- ①車両のキースイッチをONにする。
- ②リモコンでSTOPを押す。
- ③車両のA/TシフトレバーをRレンジに動かし、受信機のアラーム音が変わった後(約3秒後)Pレンジに戻す。
- ④車両のキースイッチをOFFにしてキーを抜く。
- ⑤設定完了。

※設定作業をしないと、エンジンスターターでエンジンがかかりません。

配線内容(受信機CN2線色)
車両配線色

止めネジ等
ナット ビス 隠れビス

① この資料は、当社に於いて見取りを実施した車両をもとに作成してあります。年式、グレード等によって違いが生じる場合がありますのでご注意ください。