

車種別取付資料

ES-89Light — 配線する信号はⒻ表示です。

BOX No. 106011

車両情報

トヨタ プロボックス・サクシード
平成26年9月～28年8月

#P16#系

ES-89Light

Type N.L. (純正キーレスエントリー付き車のみ)
Opt. ※純正キーレスエントリー非装着車は取付不可

❗ Pポジション配線して、フットブレーキで行う。

オートマチック車認識設定

配線・リレーユニットの取り付け終了後、下記の手順で設定を行ってください。

- ① 車両のイグニッションをONにする。
- ② リモコンでSTOPを押す。
- ③ 車両のブレーキを踏み、受信機のアラーム音が変わった後(約3秒後)ブレーキを放す。
- ④ 車両のイグニッションをOFFにする。
- ⑤ 設定完了

※設定作業をしないとエンジンスタートでエンジンがかかりません。

配線内容(受信機CN2線色)

車両配線色

止めネジ等
 ナット
 ビス
 隠れネジ

❗ 機能付き機種のみ配線

❗ 必ず配線してください。
(通常時：0V、フットブレーキを踏んだとき：12V)

