

Install FAX Service

ES-89Light — 配線する信号は ① 表示です。

平成16年12月20日 作成
平成20年 5月 1日 更新
BOX No.112211

車両情報

日産 ラフェスタ

平成16年12月～

B30系

① イモビライザー（インテリジェントキー）無し車のみ

ES-89Light Type N.L.

Opt.

① 特有の注意事項（使用できない機能等について）

① オートロック機能は、使用できません。…機能が作動しないため。

A/T車設定が必要な行 ↓ のみ

(A/T車設定作業について)
配線・受信機取り付け終了後、下記の手順で設定を行ってください。

- ① 車両のキースイッチをONにする。
- ② リモコンでSTOPを押す。
- ③ 車両のA/TシフトレバーをRレンジに動かし、受信機のアラーム音が変わった後（約3秒後）Pレンジに戻す。
- ④ 車両のキースイッチをOFFにしてキーを抜く。
- ⑤ 設定完了。


※設定作業をしないと、エンジンスタートでエンジンがかかりません。

配線内容(受信機CN2緑色)

車両配線色

止めネジ等
① ナット ② ビス ③ 隠れビス

左側ピラーのカバーを外した下側中継
12P白色カプラ



ドア(紫or白/黒)
橙

① バックドア以外の全ドアの開閉を検出。


足踏み式Pブレーキスイッチ
1P黒色カプラ
Pブレーキ(橙)
灰

コラム内下側黄色カプラの右側
8P灰色カプラ

ホーン(緑)
青

① 機能付き機種のみ配線

メーター裏側
40P白色カプラ



L端子(茶)
青

コラムカバー内右下側
キーシリンダ直付け


専用ハーネス
N108
VN108 ①

① 運転席側カバー類の外し方

- ① キーシリンダ周囲のカバーを外す。
- ② コラムカバーを外す。(下側からネジ2本)
- ③ ヒューズBOXのカバーを外す。
- ④ ロアカバーを外す。(左右にトルクスレンチ各1本、中央下側のオープナーのボルト2本)

ドアロック・アンロック

運転席ドア
集中ドアロックスイッチのユニット
3P白色カプラ



ドアロック(灰)
水色 ①

運転席ドア
集中ドアロックスイッチのユニット
16P白色カプラ

アンロック(黄)
茶 ①



バックドア(白/黒)
青

① バックドアの開検出を行う場合に配線する。ドア検出ユニット(別売)が必要です。

車種別専用ハーネスについての注意事項

共通追補版

ES-89ProLight II の盗難発生警報装置に関する注意事項

平成19年 9月 1日

■ES-89ProLight II (ESL24) を取り付けする場合

①初年度登録が2006年(平成18年)7月以降の車両は、必ずヒューズ(25A)付きの専用ハーネス(VAS対応品)で取り付けをしてください。



(例)

❗ 車種別取付資料では、ヒューズ付き専用ハーネス(VAS対応品)を、左記のように記載しています。

VAS対応品の専用ハーネスは、頭文字がVで始まり、(V)の表示をしてあります。

左記の場合、VN108がVAS対応品です。

②初年度登録が2006年(平成18年)6月以前の車両に取り付けする場合、専用ハーネスはどちらを使用しても問題ありません。

■ES-89ProLight II (ESL24) 以外のエンジンスターターを取り付けする場合

※初年度登録年月に関係なく、専用ハーネスはどちらを使用しても問題ありません。

但し、旧型モデル(オートマチック車の認識設定を行わずに取り付けするモデル)については、旧型専用のハーネスを使用する場合がありますので、販売店にお問い合わせください。

ES-89ProLight II の盗難発生警報装置に関する注意事項

ES-89ProLight IIは、盗難発生警報装置付きのエンジンスターターです。

このモデルは、平成18年7月より施行された道路運送車両法、盗難発生警報装置技術基準(新保安基準)に適合しており、全国自動車用品工業会(JAAMA)の盗難発生警報装置自主基準(VAS)を取得した製品です。

平成18年7月より運用を開始した新保安基準を遵守するため、取り付け等にあたっては注意が必要です。(以下を確認してください)

①初年度登録が2006年(平成18年)7月以降の車両は、新保安基準に該当します。

❗ 該当車両への取り付けは、ヒューズ付き専用ハーネス(VAS対応品)の使用が必須となります。

②盗難発生警報装置(機能)を使用する場合、全てのドア(バックドア等も含む)開検知が必要です。

❗ 該当車両は、全ドアの開検知ができるように、車種別取付資料を参照して取り付けをしてください。車両により、ドア検出ユニット(別売)が必要になります。

③登録証(全国自動車用品工業会自主基準登録証)は、必ずお客様にお渡しく下さい。

❗ 製品に付属の登録証は、取り付けされた車両の車検実施時に、製品が盗難発生警報装置技術基準に適合したものであることを証明するためのものです。必要事項をご記入の上、必ずお客様にお渡しく下さい。

なお、登録証があっても不適切な取り付け状態が確認された場合、車検時に不合格となることがあります。