

Install FAX Service

ES-89Light — 配線する信号は (L) 表示です。

平成 7年10月30日 作成
平成 17年 2月24日 更新

BOX No.121102

車両情報

三菱 シャリオ

平成7年5月~9年10月

N3#/4#系


ES-89Light **Type**

N.L. (キーレス装着車)
D.L. (キーレス非装着車)

Opt.

ホーンジャンパ
(パーグラ機能使用時)

10Pカプラ



Pポジション(青)
黒/黄

①ディーゼル車は、Pポジションを必ず配線してください。配線しないと検出ができないため、A/T車認識設定もできません。

①エアバッグ装着車 ①エアバッグ非装着車

専用ハーネス

D107 D101

ローアーマー内中継

①キーレスエントリー装着車のみ

リレーユニット裏側
8P白色カプラ

アンロック(黄) (L)
黒/緑



ドアロック(灰) (L)
黒/青

A/T車設定が必要な行 ↓のみ

(A/T車設定作業について)
配線・受信機取り付け終了後、下記の手順で設定を行ってください。

- ①車両のキースイッチをONにする。
- ②リモコンでSTOPを押す。
- ③車両のA/TシフトレバーをRレンジに動かし、受信機のアラーム音が変わった後(約3秒後)Pレンジに戻す。
- ④車両のキースイッチをOFFにしてキーを抜く。
- ⑤設定完了。

※設定作業をしないと、エンジンスターターでエンジンがかかりません。

配線内容(受信機CN2線色)
車両配線色

止めネジ等



ハンドル側からくるカプラ

①エアバッグ非装着車 14Pカプラ ①エアバッグ装着車 3P白色カプラ



ホーン(緑)
緑/黒又は緑/赤

ボンネットオープナーのネジ

20P白色カプラ

ドア(紫)
赤/緑

Pブレーキ(橙)
黄/緑

L端子(茶)
黄/黒

①ディーゼル車は必ず配線