



# Install FAX Service

ES-89 Excel  
ES-89 Light

配線する信号は **E** 表示です。

配線する信号は **L** 表示です。

平成 9年10月 7日 作成

平成14年10月15日 更新

BOX No.135502

## 車両情報

ホンダ アコード・トルネオ・アコードワゴン

平成9年9月~14年10月

CF#・CH#・CL#系

ES-89 Light

Type N.L.

Opt.

コラムカバー内キーシリンダ直付け

専用ハーネス  
H116

① 小物入れ内上側、隠れナット (M8)

① 助手席のアンダーカバーを外して作業

ヒューズBOX内左側  
灰色4Pカプラ



ドア(紫)  
黒/白

① ルームランプスイッチは、**DOOR**の位置にして使用する

### A/T車設定が必要な行のみのみ

(A/T車設定作業について)  
配線・受信機取り付け終了後、  
下記の手順で設定を行って  
ください。

- ① 車両のキースイッチをONにする。
- ② リモコンでSTOPを押す。
- ③ 車両のA/TシフトレバーをRレンジに動かし、受信機のアラーム音が変わった後(約3秒後)Pレンジに戻す。
- ④ 車両のキースイッチをOFFにしてキーを抜く。
- ⑤ 設定完了。

※設定作業をしないと、エンジンスターターでエンジンがかかりません。

### 配線内容(受信機CN2線色)

車両配線色

止めネジ等  
ナット ビス 隠れビス

① 運転席側にL端子の配線が無い車種のみ  
グローブBOX (ネジ多数有り) を外して作業

ヒューズBOX右奥中継  
緑色22Pカプラ



L端子(茶)  
白/青

コラムカバー内右側  
黒色4Pカプラ



ホーン(緑)  
若葉/青

ヒューズBOX右上中継  
青色24Pカプラ



Pブレーキ(橙)  
緑/赤  
L端子(茶)  
白/青

### ドアロック・アンロック

運転席ドア内  
ドアロックスイッチ  
灰色3Pカプラ



① ドアロック(灰)  
黒/白

① アンロック(黄)  
緑/赤