



# Install FAX Service

ES-89 Excel  
ES-89Light

配線する信号は (E) 表示です。

配線する信号は (L) 表示です。

平成10年10月14日 作成

平成11年 8月18日 更新

BOX No.137601

## 車両情報

ホンダ Z

平成10年10月~

PA#系

ES-89Light

Type

N.L. (キーレスエントリー装着車)

D.L. (キーレスエントリー非装着車)

Opt.

ドアロックリレーNLⅢ (EP070)

### ① メーターの外し方

- ①メーターパネルを外す (ネジ2本)
- ②メーターを外す (ネジ3本)

メーター裏左下側  
20P水色カプラ

Pブレーキ (特)  
緑/赤

L端子 (茶)  
白/青

ドア (紫)  
若葉/赤

① 前席ドア2枚のみ検出

① ES-89Lightでパーグラ機能を使用する場合、ドア検出ユニット (別売り) が必要です。

ヒューズBOX内上側

専用ハーネス  
H117

① IBLightは、ドアロックリレーNo.001/NLR (EP028) が必要です。取り付けは、BOX No.200001を参照。

① コインケースを外した下に隠れネジ

### A/T車設定が必要な手順のみ

(A/T車設定作業について) 配線・受信機取り付け終了後、下記の手順で設定を行ってください。

- ①車両のキースイッチをONにする。
- ②リモコンでSTOPを押す。
- ③車両のA/TシフトレバーをRレンジに動かし、受信機のアラーム音が変わった後 (約3秒後) Pレンジに戻す。
- ④車両のキースイッチをOFFにしてキーを抜く。
- ⑤設定完了。

※設定作業をしないと、エンジンスターターでエンジンがかかりません。

### 配線内容 (受信機CN2緑色)

車両配線色

止めネジ等



コラムカバー内下側  
4P黒色カプラ

ホーン (緑)  
橙

ヒューズBOX内右上側  
4P白色カプラ

ドア (紫)  
若葉/赤

① 前席ドア2枚のみ検出

① ES-89Lightでパーグラ機能を使用する場合、ドア検出ユニット (別売り) が必要です。

### ドアロック・アンロック

① 純正キーレスエントリー装着車

ヒューズBOX内右側  
5P白色カプラ

(L)

アンロック (特)  
黄

(L)

ドアロック (特)  
黄/黒

① ドアロックリレーNLⅢが必要です。

車両  
コントロールユニット

①

黄/黒

黄

黒/黄

黒/白

灰

---

---

---

① 配線間違いに要注意 (4本)



---部は車両配線をカットする

↓ ESR-89Lightへ