

車種別取付資料

ES-89Light — 配線する信号はⒻ表示です。

BOX No. 170721

車両情報	ダイハツ	ハイゼット	トラック	平成26年9月~29年11月	S50#/S51#系	ES-89 Light	Type ※ドアロック/アンロックは取付不可 Opt.
	トヨタ	ピクシス	トラック	平成26年9月~29年11月	S50#/S51#系		
	スバル	サンバー	トラック	平成26年9月~29年11月	S50#/S51#系		

❶カバー類の取り外し方

- ①コラムカバー（下側）を外す。…ネジは下から1本と正面左右の2本。
- ②ヒューズBOXのカバーを外す。…カバー上側の穴に指をかけ、手前側へ引く。

❷注意事項

- ・クランキング固定時間の設定（セルモータを回す時間の変更）機能は、使用できません。誤って設定を行うとクランキング時間が短くなりますのでこの設定は行わないでください。

- ❸Pポジション配線して、フットブレーキで行う。

オートマチック車認識設定

配線・リレーユニットの取り付け終了後、下記の手順で設定を行ってください。

- ①車両のイグニッションをONにする。
 - ②リモコンでSTOPを押す。
 - ③車両のブレーキを踏み、受信機のアラーム音が変わった後（約3秒後）ブレーキを放す。
 - ④車両のイグニッションをOFFにする。
 - ⑤設定完了
- ※設定作業をしないとエンジンスターターでエンジンがかかりません。

配線内容(受信機CN2線色)
車両配線色



❹運転席ドアの開閉のみ検出

コラムカバー内左側

専用ハーネス

VT327X 又は VT227L

※ドアロック/アンロックは取付不可ですがエンジンスターターにてアイドリング中は純正キーレスエントリーが作動します。

コラムカバー内右側
12P 黒色カプラ



ホーン (緑)
白

❶機能付き機種のみ配線

- ❹専用ハーネスのアース (黒) 取り付け位置：左側の板金ボルトに共締めする。

ヒューズBOX内
右下側
18P 白色カプラ



ドア (紫)
灰

重要!

❶L端子・Pポジションは必ず配線してください。

ヒューズBOXの右横
上側を中継
18P 灰色カプラ



L端子 (茶)
白

ステアリングシャフトの下側
正面の奥で中継
2P 白色カプラ



Pポジション (青)
黒

❶接続先の電圧は、通常時0Vで、フットブレーキを踏んだとき12V