



Install FAX Service

ES-89 *Excel*
ES-89 *Light*

配線する信号は **(E)** 表示です。

配線する信号は **(L)** 表示です。

平成10年10月29日 作成
平成15年10月20日 更新

BOX No.180602

車両情報	スズキ ワゴンR マツダ AZ-ワゴン	平成10年10月~15年9月 平成10年10月~15年9月	MC1#/2#系 MD1#/2#系	ES-89 <i>Light</i>	Type N.L. (キーレスエントリー装着車) Opt. D.L. (キーレスエントリー非装着車) ドアロックリレーNLⅢ (EP070)
-------------	------------------------	----------------------------------	----------------------	--------------------	--

① 平成10年10月~13年11月
グローブBOX奥に2個並んでいる左側の白色20Pカプラ

L端子(茶) 白/青

① 平成13年11月~
グローブBOX奥3個並んでいる中央灰色20Pカプラ

L端子(茶) 白/青

① エアバッグ装着車
①コラム内黄色チューブの黒色3Pカプラ
②黄色チューブからの黒色1Pカプラ
※配線先はどちらでもOKです。

ホーン(緑) 青/緑又は青/黄

① 旧Lightは、ドアロックリレーNo.001/NLR (EP028)が必要です。取り付けは、BOX No.200001を参照。
コラムカバー内キーシリンダ直付け

専用ハーネス S108P

① ロアカバーを外すとき注意!
カバー左側のツメ(2箇所)を外すときは、カバーの強度が弱いので注意してください。
コラムシフト車は、レバーをDレンジ側に動かさないとカバーが外れないので特に注意してください。

① 平成13年11月~
左側の薄灰色13Pカプラ

ドア(紫) 黒/赤

① 平成10年10月~13年11月
左側の薄灰色16Pカプラ

ドア(紫) 黒/赤

① 平成10年10月~13年11月
右側の灰色20Pカプラ

Pブレーキ(橙) 赤/黒

① エアバッグ非装着車
白色16Pカプラ

ホーン(緑) 黒

① サイドカバーを外した内側に隠れネジ

① ドアロックリレーNLⅢが必要

---部は車両配線をカットする

ESR-89Lightへ

ドアロック・アンロック

① 平成10年10月~13年11月
ヒューズBOXの上側
ドアロックリレー 8P白色カプラ

アンロック(黄/白) 緑

①

ドア(紫) 黒/赤

ドアロック(黄/白) 赤/青

① 平成13年11月~
運転席ドアからの中継 16P白色カプラ

ドアロック(黄/白) 赤/青

①

車両室内側

アンロック(黄/白) 緑

①

運転席ドア側

ドアロックリレー(NLⅢ)

12Pカプラ

黒/黄
黄
黒/白
灰

A/T車設定が必要な行のみのみ

(A/T車設定作業について)
配線・受信機取り付け終了後、下記の手順で設定を行ってください。
①車両のキースイッチをONにする。
②リモコンでSTOPを押す。
③車両のA/Tシフトレバーをレンジに動かし、受信機のアラーム音が変わった後(約3秒後)Pレンジに戻す。
④車両のキースイッチをOFFにしてキーを抜く。
⑤設定完了。
※設定作業をしないと、エンジンスタートでエンジンがかかりません。

配線内容(受信機CN2線色)
車両配線色

止めネジ等
ナット ビス 隠れビス

① ルームランプスイッチは「DOOR」の位置にして使用してください。

① この資料は、当社に於いて見取りを実施した車両をもとに作成してあります。年式、グレード等によって違いが生じる場合がありますのでご注意ください。