

A-5 イモビ対応ユニット 取付説明書

1. 基本説明

車両純正イモビライザー(キーフリーシステム)装着車にイモビライザー対応のエンジンスターターを取り付けるためのユニットです。

- ◆ 適応する車種以外のイモビライザー装着車に取り付けることや、対応するエンジンスターター以外との接続はできません。
- ◆ この製品は、サーキットデザイン社製エンジンスターター専用です。
- ◆ この製品は、ダイハツ車(OEM 供給のトヨタ車・スバル車を含む)専用です。



警告

配線ケーブルは車両の可動部に触れたり、挟み込まれたり、垂れ下がらないようにインシュロックタイ等で結束処理をしてください。また、結露しない場所に設置してください。場合によっては断線、ショートが起こり、イモビ対応ユニットまたは車両のシステムの破損やアクセル、ブレーキが正常に操作できなくなったり、車両火災を起こす危険があります。



注意

バッテリー交換等でバッテリーを外した場合は、5分以上たってからバッテリーを接続してください。

2. 梱包内容

- イモビ対応ユニット(本体) : 1
- ハーネスキット : 1
- インシュロックタイ : 6
- 取付説明書(本書) : 1



【A-5 本体】

3. 取り付け方法

- 1) エンジンスターターを取り付けます。
- 2) イモビハーネスキットを下記接続図の順に取り付けます。
※③のイモビ対応ユニットを接続したとき、モニターLED が 3 秒高速で点滅します。
- 3) エンジンスターターでオートマチック車の認識設定をします。
※エンジンキーを ON にしたとき、モニターLED が 3 回高速で点滅し、自動的にイモビ対応ユニットが登録を完了します。
※設定後、イモビ対応ユニットのみをコネクタから外してしまった場合はオートマチックの認識設定を 2 回行ってください。

