

ス バ ル

型 式	年 式	仕 様	機 種	専用ハーネス	イモビ ユニット	ドアロック機能 別売オプション		備 考	資料番号
						キーレス無	キーレス付		
R1									
RJ#	H16.11~H22.3		ESP11 ESP40 ESL24	VN108		-	不要		161201
R2									
RC#	H15.12~H22.3		ESP11 ESP40 ESL24	VN108		-	不要		161201
WRX-S4									
VAG	H26.8~H30.5	全車プッシュスタート付	ESL53	T304K		-	不要		761511
			ESL50	F157S		-	不要	ESL50は生産終了、在庫品はお使いいただけます。	561511
VAG	H30.6~	全車プッシュスタート付	ESL54	F301K		-	不要		761512
XV									
GP#	H24.10~H29.4	プッシュスタート付車	ESL53	T304K		-	不要	プッシュスタート無車には、取付できません。	760321
			ESL50	F151S		-	不要	プッシュスタート無車には、取付できません。 ESL50は生産終了、在庫品はお使いいただけます。	560321
GT#	H29.5~	プッシュスタート付車	ESL54	F301K		-	不要	プッシュスタート無車には、取付できません。	760351
XVハイブリッド									
GPE	H25.6~H29.4	全車プッシュスタート付	ESL53	T304K		-	不要		760331
			ESL50	F154S		-	不要	ESL50は生産終了、在庫品はお使いいただけます。	560331
インプレッサ									
GC GF	H9.9~H12.8		ESP11 ESP40 ESL24	VF101		不可	EP070		160303
GD GG	H12.8~H14.11		ESP11 ESP40 ESL24	VF101		-	EP070		160304
GD GG	H14.11~H19.6		ESP11 ESP40 ESL24	VF101		-	不要		160304
GH#	H19.6~H23.11	イモビライザー無 プッシュスタート無車	ESP11 ESP40 ESL24	VN108		-	不要	全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニットⅡ（EP131）が必要です。 イモビライザー付車には、取付できません。	160305
GH#/GR#	H19.6~H23.11	プッシュスタート付車	ESL53	T304K		-	不要		760311
			ESL40	PS1003		-	不要	全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニットⅡ（EP131）が必要です。 ESL50は生産終了、在庫品はお使いいただけます。	560311

機種タイプ
生産終了品

・ESP11 (ES-89Pico) ・ESP11D (ES-89PicoⅡ) ・ESP40 (Pico950) ・ESL24 (ES-89ProLightⅡ) ・ESL53 / ESL54 / ESL55 (NEXTLIGHT)
 ・ESL40 (ES-89ProLightPSI) ・ESL50 / ESL51 (NEXTLIGHT) ・ESL52 (NEXTLIGHTⅡ) ・ESL52T (NEXTLIGHTⅡ-T)

西暦	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
平成	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

スバール										
型式	年式	仕様	機種	専用ハーネス	イモビユニット	ドアロック機能別売オプション		備考	資料番号	
						キーレス無	キーレス付			
インプレッサアネシス										
GE#	H20.10~H23.11	イモビライザー無 プッシュスタート無車	ESP11 ESP40 ESL24	VN108		-	不要	全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニットⅡ（EP131）が必要です。 イモビライザー付車には、取付できません。	160305	
GE#/GV#	H20.10~H23.11	プッシュスタート付車	ESL53	T304K		-	不要	全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニットⅡ（EP131）が必要です。 ESL50は生産終了、在庫品はお使いいただけます。	760311	
			ESL40	PS1003		-	不要		560311	
インプレッサスポーツ										
GP#	H23.12~H28.10	イモビライザー無 プッシュスタート無車	ESP11 ESP40 ESL24	VT127B		-	不要	全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニットⅡ（EP131）が必要です。 イモビライザー付車には、取付できません。	360306	
GP#	H23.12~H28.10	プッシュスタート付車	ESL53	T304K		-	不要	プッシュスタート無車には、取付できません。	760321	
			ESL50	F151S		-	不要	プッシュスタート無車には、取付できません。 ESL50は生産終了、在庫品はお使いいただけます。	560321	
GT#	H28.10~	プッシュスタート付車	ESL54	F301K		-	不要		760351	
インプレッサスポーツ ハイブリッド										
GPE	H27.7~H28.10	全車プッシュスタート付	ESL53	T304K		-	不要	ESL50は生産終了、在庫品はお使いいただけます。	760331	
			ESL50	F154S		-	不要		560331	
インプレッサG4										
GJ#	H23.12~H28.10	イモビライザー無 プッシュスタート無車	ESP11 ESP40 ESL24	VT127B		-	不要	全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニットⅡ（EP131）が必要です。 イモビライザー付車には、取付できません。	360306	
GJ#	H23.12~H28.10	プッシュスタート付車	ESL53	T304K		-	不要	ESL50は生産終了、在庫品はお使いいただけます。	760341	
			ESL50	F155S		-	不要		560341	
GK#	H28.10~	プッシュスタート付車	ESL54	F301K		-	不要		760351	
エクシーガ										
YA#	H20.6~H27.4	イモビライザー無 プッシュスタート無車	ESP11 ESP40 ESL24	VN108		-	不要	全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニットⅡ（EP131）が必要です。 イモビライザー付車には、取付できません。	161401	
YA#	H20.6~H25.8	プッシュスタート付車	ESL53	車両確認中				全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニットⅡ（EP131）が必要です。 ESL50は生産終了、在庫品はお使いいただけます。	561411	
			ESL40	PS1003		-	不要			
YA#	H25.8~H27.4	プッシュスタート付車	ESL53	車両確認中				全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニットⅡ（EP131）が必要です。 ESL50は生産終了、在庫品はお使いいただけます。	561411	
			ESL40	PS1003		-	不要			
エクシーガ クロスオーバー7										
YAM	H27.4~H30.3	全車プッシュスタート付	ESL53	車両確認中				全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニットⅡ（EP131）が必要です。	561412	
			ESL40	PS1003		-	不要			

機種タイプ
生産終了品

・ESP11 (ES-89Pico) ・ESP11D (ES-89PicoⅡ) ・ESP40 (Pico950) ・ESL24 (ES-89ProLightⅡ) ・ESL53 / ESL54 / ESL55 (NEXTLIGHT)
 ・ESL40 (ES-89ProLightPSI) ・ESL50 / ESL51 (NEXTLIGHT) ・ESL52 (NEXTLIGHTⅡ) ・ESL52T (NEXTLIGHTⅡ-T)

西暦	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
平成	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

ス バ ル

型 式	年 式	仕 様	機 種	専用ハーネス	イモビ ユニット	ドアロック機能 別売オプション		備 考	資料番号
						キーレス無	キーレス付		

サンバー・ディアス

TT# TV# TW#	H11.2~H14.9		ESP11 ESP40 ESL24	VF102P		不可	E P 0 7 0		160803
TT# TV# TW#	H14.9~H24.4		ESP11 ESP40 ESL24	VF102P		不可	E P 0 7 0		360804

サンバーバン

S32# S33#	H24.4~H27.4		ESP11 ESP40 ESL24	VA103L		不可	E P 0 7 0	クランキング時間の設定はできません。	370712
S32# S33#	H27.4~H29.11		ESP11 ESP40 ESL25	VA103L		不可	E P 0 7 0	クランキング時間の設定はできません。	370713
S32# S33#	H29.11~		ESP11D	VT227L		—	—	クランキング時間の設定はできません。 ドアの開閉検出は、運転席ドアのみになります。	370714

サンバートラック

S20# S21#	H24.4~H26.9		ESP11 ESP40 ESL24	VA103L		不可	E P 0 7 0	クランキング時間の設定はできません。	370712
S50# S51#	H26.9~H29.11		ESP11 ESP40 ESL24	VT127B		不可	不可	クランキング時間の設定はできません。	170721
S50# S51#	H29.11~		ESP11D	VT227L		—	—	クランキング時間の設定はできません。 ドアの開閉検出は、運転席ドアのみになります。	170722

シフォン / シフォンカスタム

LA60# LA61#	H28.12~	プッシュスタート無車	ESP11D	VT127B		—	—	クランキング時間の設定はできません。 ドアの開閉検出は、運転席ドアのみになります。	172005
LA60# LA61#	H28.12~	プッシュスタート付車	ESL52 ESL55	A201K		—	—	ESL52は販売終了、在庫品はお使いいただけます。	672032

ジャスティ

M900F M910F	H28.11~	全車プッシュスタート付	ESL52 ESL55	A201K		—	—	ESL52は販売終了、在庫品はお使いいただけます。	605431
----------------	---------	-------------	----------------	-------	--	---	---	---------------------------	--------

ステラ

RN#	H18.6~H23.5		ESP11 ESP40 ESL24	VN108		—	不要		161301
LA10# LA11#	H23.5~H26.12	プッシュスタート無車	ESP11 ESP40 ESL24	VT127B		—	E P 0 7 0	クランキング時間の設定はできません。 全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニット (EPO30) が必要です。	170806
LA10# LA11#	H23.5~H26.12	プッシュスタート付車	ESL52 ESL55	A201K		—	—	ESL52は販売終了、在庫品はお使いいただけます。	670831

機種タイプ
生産終了品

・ESP11 (ES-89Pico) ・ESP11D (ES-89Pico II) ・ESP40 (Pico950) ・ESL24 (ES-89ProLight II) ・ESL53 / ESL54 / ESL55 (NEXTLIGHT)
・ESL40 (ES-89ProLightPSI) ・ESL50 / ESL51 (NEXTLIGHT) ・ESL52 (NEXTLIGHT II) ・ESL52T (NEXTLIGHT II-T)

西暦	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
平成	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

ス バ ル

型 式	年 式	仕 様	機 種	専用ハーネス	イモビ ユニット	ドアロック機能 別売オプション		備 考	資料番号
						キーレス無	キーレス付		
ステラ									
LA15# LA16#	H26.12~	プッシュスタート無車	ESP11D	VT127B		—	—	クランキング時間の設定はできません。 ドアの開閉検出は、運転席ドアのみになります。	170807
LA15# LA16#	H26.12~	プッシュスタート付車	ESL52 ESL55	A201K		—	—	ESL52は販売終了、在庫品はお使いいただけます。	670851
ディアスワゴン									
S32# S33#	H21.9~H27.4		ESP11 ESP40 ESL24	VA103L		—	EP070	クランキング時間の設定はできません。	370705
S32# S33#	H27.4~H29.11		ESP11 ESP40 ESL25	VA103L		—	EP070	クランキング時間の設定はできません。	370713
S32# S33#	H29.11~		ESP11D	VT227L		—	—	クランキング時間の設定はできません。 ドアの開閉検出は、運転席ドアのみになります。	370714
テックス									
M40# M41#	H20.11~H22.6	キーフリーシステム付車	ESP11 ESP40 ESL24	VT123L	FOA01	—	EP070	クランキング時間の設定はできません。	105421
M40# M41#	H22.7~H25.10	キーフリーシステム付車	ESP11 ESP40 ESL24	VT123L	FOA05	—	EP070	クランキング時間の設定はできません。	505422
トレジア									
#P12#	H22.11~H28.6	プッシュスタート無車	ESP11 ESP40 ESL24	VT127B		—	不要	全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニットⅡ（EP131）が必要です。	106701
#P12#	H22.11~H28.6	プッシュスタート付車	ESL53 ESL50	T302K T151S		—	不要	ESL50は生産終了、在庫品はお使いいただけます。	706711 506711
フォレスター									
SF#	H9.2~H14.2		ESP11 ESP40 ESL24	VF101		不可	EP070		161001
SG#	H14.2~H19.11	イモビライザー無車	ESP11 ESP40 ESL24	VF101		—	不要	イモビライザー付車には、取付できません。	161002
SH#	H19.12~H24.10	イモビライザー無 プッシュスタート無車	ESP11 ESP40 ESL24	VN108		—	不要	全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニットⅡ（EP131）が必要です。 イモビライザー付車には、取付できません。	161003
SH#	H19.12~H24.10	プッシュスタート付車	ESL53 ESL40	車両確認中 PS1003		—	不要	全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニットⅡ（EP131）が必要です。 ESL50は生産終了、在庫品はお使いいただけます。	561011

機種タイプ
生産終了品

・ESP11 (ES-89Pico) ・ESP11D (ES-89PicoⅡ) ・ESP40 (Pico950) ・ESL24 (ES-89ProLightⅡ) ・ESL53 / ESL54 / ESL55 (NEXTLIGHT)
 ・ESL40 (ES-89ProLightPSI) ・ESL50 / ESL51 (NEXTLIGHT) ・ESL52 (NEXTLIGHTⅡ) ・ESL52T (NEXTLIGHTⅡ-T)

西暦	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
平成	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

ス バ ル

型 式	年 式	仕 様	機 種	専用ハーネス	イモビ ユニット	ドアロック機能 別売オプション		備 考	資料番号
						キーレス無	キーレス付		

フォレスター									
SJ#	H24.11~H27.10	イモビライザー無 プッシュスタート無車	ESP11 ESP40 ESL24	VT127B		-	不要	全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニットⅡ (EP131) が必要です。 イモビライザー付車には、取付できません。	361004
SJ#	H24.11~H27.10	プッシュスタート付車	ESL53	T304K		-	不要	ESL50は生産終了、在庫品はお使いいただけます。	761021
			ESL50	F152S		-	不要		561021
SJ#	H27.10~H30.7	イモビライザー無 プッシュスタート無車	ESP11 ESP40 ESL24	VT127B		-	不要	全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニットⅡ (EP131) が必要です。 イモビライザー付車には、取付できません。	361005
SJ#	H27.10~H30.7	プッシュスタート付車	ESL53	T304K		-	不要	ESL50は生産終了、在庫品はお使いいただけます。	761022
			ESL50	F152S		-	不要		561022
SK9	H30.7~	プッシュスタート付車	ESL54	F301K		-	不要	プッシュスタート無車には、取付できません。	761023

フォレスターハイブリッド									
SKE	H30.7~	全車プッシュスタート付	ESL54	F301K		-	不要		761023

プレオ / プレオカスタム									
RA# RV#	H10.10~H22.4		ESP11 ESP40 ESL24	VF102P		不可	EP070		161101
L27# L28#	H22.4~H30.3	キーフリーシステム無車	ESP11 ESP40 ESL24	VT127B		-	EP070	クランキング時間の設定はできません。	170406
L27# 28#	H22.4~H30.3	キーフリーシステム付車	ESP11 ESP40 ESL24	VT127B	FOA05	-	EP070	クランキング時間の設定はできません。	570422

プレオプラス									
LA30# LA31#	H24.12~H29.5	プッシュスタート無車	ESP11 ESP40 ESL24	VT127B		不可	EP070	クランキング時間の設定はできません。 全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニット (EPO30) が必要です。	170407
LA30# LA31#	H24.12~H29.5	プッシュスタート付車	ESL52	A201K		-	-		670451
LA35# LA36#	H29.5~	プッシュスタート無車	ESP11D	VT227L		-	-	クランキング時間の設定はできません。 ドアの開閉検出は、運転席ドアのみになります。	170408
LA35# LA36#	H29.5~	プッシュスタート付車	ESL52 ESL55	A201K		-	-	ESL52は販売終了、在庫品はお使いいただけます。	670452

ルクラ / ルクラカスタム									
L45# L46#	H22.4~H27.5	キーフリーシステム無車	ESP11 ESP40 ESL24	VT123L		-	EP070	クランキング時間の設定はできません。 エコアイドル付車で全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニット (EPO30) が必要です。	172601
L45# L46#	H22.4~H27.5	キーフリーシステム付車	ESP11 ESP40 ESL24	VT123L	FOA05	-	EP070	クランキング時間の設定はできません。 エコアイドル付車で全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニット (EPO30) が必要です。	572621

機種タイプ
生産終了品

- ・ESP11 (ES-89Pico) ・ESP11D (ES-89PicoⅡ) ・ESP40 (Pico950) ・ESL24 (ES-89ProLightⅡ) ・ESL53 / ESL54 / ESL55 (NEXTLIGHT)
- ・ESL40 (ES-89ProLightPSI) ・ESL50 / ESL51 (NEXTLIGHT) ・ESL52 (NEXTLIGHTⅡ) ・ESL52T (NEXTLIGHTⅡ-T)

西暦	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
平成	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

ス バ ル

型 式	年 式	仕 様	機 種	専用ハーネス	イモビ ユニット	ドアロック機能 別売オプション		備 考	資料番号
						キーレス無	キーレス付		

レヴォーグ

VM#	H26.6~H30.5	全車プッシュスタート付	ESL53	T304K		—	不要	ESL50は生産終了、在庫品はお使いいただけます。	761511
			ESL50	F157S		—	不要		561511
VAG	H30.6~	全車プッシュスタート付	ESL54	F301K		—	不要		761512

レガシィ

BH# BE#	H10.6~H15.5		ESP11 ESP40 ESL24	VF101		—	E P O 7 0	ワゴン車でバックドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニット（EPO30）が必要です。	160103
BL# BP#	H18.5~H21.4	イモビライザー無 プッシュスタート無車	ESP11 ESP40 ESL24	VF104		不可	不可	クランキング時間の設定はできません。 ワゴン車でバックドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニット（EPO30）が必要です。 イモビライザー付車には、取付できません。	160105
BL# BP#	H18.5~H21.4	プッシュスタート付車	ESL53	T304K		—	不可	全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニットⅡ（EP131）が必要です。 ESL50は生産終了、在庫品はお使いいただけます。	760111
			ESL40	PS1003		不可	不可		560111
BM# BR#	H21.5~H24.5	イモビライザー無 プッシュスタート無車	ESP11 ESP40 ESL24	VN108		—	不要	全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニットⅡ（EP131）が必要です。 イモビライザー付車には、取付できません。	160106
BM# BR#	H21.5~H24.5	プッシュスタート付車	ESL53	T304K		—	不要	全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニットⅡ（EP131）が必要です。 ESL50は生産終了、在庫品はお使いいただけます。	760121
			ESL40	PS1003		—	不要		560121
BM# BR#	H24.5~H26.10	プッシュスタート無車	ESP11 ESP40 ESL24	VN108		—	不要	全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニットⅡ（EP131）が必要です。	160107
BR# (ワゴン)	H24.5~H26.10	プッシュスタート付車	ESL53	T304K		—	不要	ESL50は生産終了、在庫品はお使いいただけます。	760131
			ESL50	F153S		—	不要		560131
BM# (B4:セダン)	H24.5~H26.10	プッシュスタート付車	ESL53	T304K		—	不要	ESL50は生産終了、在庫品はお使いいただけます。	760141
			ESL50	F156S		—	不要		560141
BS# (アウトバック)	H26.10~H29.10	全車プッシュスタート付車	ESL53	T304K		—	不要		760151
BN# (B4:セダン)	H26.10~H29.10	全車プッシュスタート付車	ESL53	T304K		—	不要		760151
BS# (アウトバック)	H29.10~	全車プッシュスタート付車	ESL54	F301K		—	不要	L F 延長ハーネス（EP176）が必要です。	760162
BN# (B4:セダン)	H29.10~	全車プッシュスタート付車	ESL54	F301K		—	不要	L F 延長ハーネス（EP176）が必要です。	760152

機種タイプ
生産終了品

・ESP11 (ES-89Pico) ・ESP11D (ES-89PicoⅡ) ・ESP40 (Pico950) ・ESL24 (ES-89ProLightⅡ) ・ESL53 / ESL54 / ESL55 (NEXTLIGHT)
 ・ESL40 (ES-89ProLightPSI) ・ESL50 / ESL51 (NEXTLIGHT) ・ESL52 (NEXTLIGHTⅡ) ・ESL52T (NEXTLIGHTⅡ-T)

西暦	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
平成	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30