

ス バ ル

型 式	年 式	仕 様	機 種	専用ハーネス	イモビ ユニット	ドアロック機能 別売オプション		備 考	資料番号
						キーレス無	キーレス付		
<b>R1</b>									
RJ#	H16.11~H22.3		ESP11 ESP40 ESL24	VN108		-	不要		161201
<b>R2</b>									
RC#	H15.12~H22.3		ESP11 ESP40 ESL24	VN108		-	不要		161201
<b>WRX-S4</b>									
VAG	H26.8~H30.5	全車プッシュスタート付	ESL53	T304K		-	不要		761511
			ESL50	F157S		-	不要	ESL50は生産終了、在庫品はお使いいただけます。	561511
VAG	H30.6~	全車プッシュスタート付	ESL54	F301K		-	不要		761512
<b>XV</b>									
GP#	H24.10~H29.4	プッシュスタート付車	ESL53	T304K		-	不要	プッシュスタート無車には、取付できません。	760321
			ESL50	F151S		-	不要	プッシュスタート無車には、取付できません。 ESL50は生産終了、在庫品はお使いいただけます。	560321
GT#	H29.5~	プッシュスタート付車	ESL54	F301K		-	不要	プッシュスタート無車には、取付できません。	760351
<b>XVハイブリッド</b>									
GPE	H25.6~H29.4	全車プッシュスタート付	ESL53	T304K		-	不要		760331
			ESL50	F154S		-	不要	ESL50は生産終了、在庫品はお使いいただけます。	560331
<b>インプレッサ</b>									
GC GF	H9.9~H12.8		ESP11 ESP40 ESL24	VF101		不可	EPO70	EPO70は生産終了、在庫品はお使いいただけます。	160303
GD GG	H12.8~H14.11		ESP11 ESP40 ESL24	VF101		-	EPO70	EPO70は生産終了、在庫品はお使いいただけます。	160304
GD GG	H14.11~H19.6		ESP11 ESP40 ESL24	VF101		-	不要		160304
GH#	H19.6~H23.11	イモビライザー無 プッシュスタート無車	ESP11 ESP40 ESL24	VN108		-	不要	全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニットⅡ（EP131）が必要です。 イモビライザー付車には、取付できません。	160305
GH#/GR#	H19.6~H23.11	プッシュスタート付車	ESL53	T304K		-	不要		760311

機種タイプ  
生産終了品

- ESP11 (ES-89Pico)
- ESP11D (ES-89PicoⅡ)
- ESP40 (Pico950)
- ESL24 (ES-89ProLightⅡ)
- ESL53 / ESL54 / ESL55 (NEXTLIGHT)
- ESL50 / ESL51 (NEXTLIGHT)

西暦	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
平成	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

ス バ ル

型 式	年 式	仕 様	機 種	専用ハーネス	イモビ ユニット	ドアロック機能 別売オプション		備 考	資料番号
						キーレス無	キーレス付		

インプレスアネシス

GE#	H20.10~H23.11	イモビライザー無 プッシュスタート無車	ESP11 ESP40 ESL24	VN108		—	不要	全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニットⅡ (EP131) が必要です。 イモビライザー付車には、取付できません。	160305
GE#/GV#	H20.10~H23.11	プッシュスタート付車	ESL53	T304K		—	不要		760311

インプレッサスポーツ

GP#	H23.12~H28.10	イモビライザー無 プッシュスタート無車	ESP11 ESP40 ESL24	VT127B		—	不要	全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニットⅡ (EP131) が必要です。 イモビライザー付車には、取付できません。	360306
GP#	H23.12~H28.10	プッシュスタート付車	ESL53	T304K		—	不要	プッシュスタート無車には、取付できません。	760321
			ESL50	F151S		—	不要	プッシュスタート無車には、取付できません。 ESL50は生産終了、在庫品はお使いいただけます。	560321
GT#	H28.10~	プッシュスタート付車	ESL54	F301K		—	不要		760351

インプレッサスポーツ ハイブリッド

GPE	H27.7~H28.10	全車プッシュスタート付	ESL53	T304K		—	不要		760331
			ESL50	F154S		—	不要	ESL50は生産終了、在庫品はお使いいただけます。	560331

インプレッサG4

GJ#	H23.12~H28.10	イモビライザー無 プッシュスタート無車	ESP11 ESP40 ESL24	VT127B		—	不要	全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニットⅡ (EP131) が必要です。 イモビライザー付車には、取付できません。	360306
GJ#	H23.12~H28.10	プッシュスタート付車	ESL53	T304K		—	不要		760341
			ESL50	F155S		—	不要	ESL50は生産終了、在庫品はお使いいただけます。	560341
GK#	H28.10~	プッシュスタート付車	ESL54	F301K		—	不要		760351

エクシーガ

YA#	H20.6~H27.4	イモビライザー無 プッシュスタート無車	ESP11 ESP40 ESL24	VN108		—	不要	全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニットⅡ (EP131) が必要です。 イモビライザー付車には、取付できません。	161401
YA#	H20.6~H25.8	プッシュスタート付車	ESL53	車両確認中					
YA#	H25.8~H27.4	プッシュスタート付車	ESL53	車両確認中					

エクシーガ クロスオーバー7

YAM	H27.4~H30.3	全車プッシュスタート付	ESL53	車両確認中					
-----	-------------	-------------	-------	-------	--	--	--	--	--

サンバー・ディアス

TT# TV# TW#	H11.2~H14.9		ESP11 ESP40 ESL24	VF102P		不可	E P O 7 0	EPO70は生産終了、在庫品はお使いいただけます。	160803
TT# TV# TW#	H14.9~H24.4		ESP11 ESP40 ESL24	VF102P		不可	E P O 7 0	EPO70は生産終了、在庫品はお使いいただけます。	360804

機種タイプ 生産終了品  
 ・ESP11 (ES-89Pico) ・ESP11D (ES-89PicoⅡ) ・ESP40 (Pico950) ・ESL24 (ES-89ProLightⅡ) ・ESL53 / ESL54 / ESL55 (NEXTLIGHT)  
 ・ESL50 / ESL51 (NEXTLIGHT)

西暦	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
平成	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

**ス                    バ                    ル**

型 式	年 式	仕 様	機 種	専用ハーネス	イモビ ユニット	ドアロック機能 別売オプション		備 考	資料番号
						キーレス無	キーレス付		
<b>サンバーバン</b>									
S32# S33#	H24.4~H27.4		ESP11 ESP40 ESL24	VA103L		不可	EPO70	クランキング時間の設定はできません。 EPO70は生産終了、在庫品はお使いいただけます。	370712
S32# S33#	H27.4~H29.11		ESP11 ESP40 ESL25	VA103L		不可	EPO70	クランキング時間の設定はできません。 EPO70は生産終了、在庫品はお使いいただけます。	370713
S32# S33#	H29.11~		ESP11D	VT227L		—	—	クランキング時間の設定はできません。 ドアの開閉検出は、運転席ドアのみになります。	370714
<b>サンバートラック</b>									
S20# S21#	H24.4~H26.9		ESP11 ESP40 ESL24	VA103L		不可	EPO70	クランキング時間の設定はできません。 EPO70は生産終了、在庫品はお使いいただけます。	370712
S50# S51#	H26.9~H29.11		ESP11 ESP40 ESL24	VT127B		不可	不可	クランキング時間の設定はできません。	170721
S50# S51#	H29.11~		ESP11D	VT227L		—	—	クランキング時間の設定はできません。 ドアの開閉検出は、運転席ドアのみになります。	170722
<b>シフォン / シフォンカスタム</b>									
LA60# LA61#	H28.12~	プッシュスタート無車	ESP11D	VT127B		—	—	クランキング時間の設定はできません。 ドアの開閉検出は、運転席ドアのみになります。	172005
LA60# LA61#	H28.12~	プッシュスタート付車	ESL55	A201K		—	—		672032
<b>ジャスティ</b>									
M900F M910F	H28.11~	全車プッシュスタート付	ESL55	A201K		—	—		605431
<b>ステラ</b>									
RN#	H18.6~H23.5		ESP11 ESP40 ESL24	VN108		—	不要		161301
LA10# LA11#	H23.5~H26.12	プッシュスタート無車	ESP11 ESP40 ESL24	VT127B		—	EPO70	クランキング時間の設定はできません。 全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニット（EPO30）が必要です。 EPO70は生産終了、在庫品はお使いいただけます。	170806
LA10# LA11#	H23.5~H26.12	プッシュスタート付車	ESL55	A201K		—	—		670831
<b>ステラ</b>									
LA15# LA16#	H26.12~	プッシュスタート無車	ESP11D	VT127B		—	—	クランキング時間の設定はできません。 ドアの開閉検出は、運転席ドアのみになります。	170807
LA15# LA16#	H26.12~	プッシュスタート付車	ESL55	A201K		—	—		670851

機種タイプ 生産終了品

- ESP11 (ES-89Pico)
- ESP11D (ES-89Pico II)
- ESP40 (Pico950)
- ESL24 (ES-89ProLight II)
- ESL53 / ESL54 / ESL55 (NEXTLIGHT)
- ESL50 / ESL51 (NEXTLIGHT)

西暦	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
平成	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

**ス バ ル**

型式	年式	仕様	機種	専用ハーネス	イモビ ユニット	ドアロック機能 別売オプション		備考	資料番号
						キーレス無	キーレス付		

**ディアスワゴン**

S32# S33#	H21.9~H27.4		ESP11 ESP40 ESL24	VA103L		-	EPO70	クランキング時間の設定はできません。 EPO70は生産終了、在庫品はお使いいただけます。	370705
S32# S33#	H27.4~H29.11		ESP11 ESP40 ESL25	VA103L		-	EPO70	クランキング時間の設定はできません。 EPO70は生産終了、在庫品はお使いいただけます。	370713
S32# S33#	H29.11~		ESP11D	VT227L		-	-	クランキング時間の設定はできません。 ドアの開閉検出は、運転席ドアのみになります。	370714

**デックス**

M40# M41#	H20.11~H22.6	キーフリーシステム付車	ESP11 ESP40 ESL24	VT123L	FOA01	-	EPO70	クランキング時間の設定はできません。 EPO70は生産終了、在庫品はお使いいただけます。	105421
M40# M41#	H22.7~H25.10	キーフリーシステム付車	ESP11 ESP40 ESL24	VT123L	FOA05	-	EPO70	クランキング時間の設定はできません。 EPO70は生産終了、在庫品はお使いいただけます。	505422

**トレジア**

#P12#	H22.11~H28.6	プッシュスタート無車	ESP11 ESP40 ESL24	VT127B		-	不要	全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニットⅡ（EP131）が必要です。	106701
#P12#	H22.11~H28.6	プッシュスタート付車	ESL53	T302K		-	不要		706711
			ESL50	T151S		-	不要	ESL50は生産終了、在庫品はお使いいただけます。	506711

**フォレスター**

SF#	H9.2~H14.2		ESP11 ESP40 ESL24	VF101		不可	EPO70	EPO70は生産終了、在庫品はお使いいただけます。	161001
SG#	H14.2~H19.11	イモビライザー無車	ESP11 ESP40 ESL24	VF101		-	不要	イモビライザー付車には、取付できません。	161002
SH#	H19.12~H24.10	イモビライザー無 プッシュスタート無車	ESP11 ESP40 ESL24	VN108		-	不要	全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニットⅡ（EP131）が必要です。 イモビライザー付車には、取付できません。	161003
SH#	H19.12~H24.10	プッシュスタート付車	ESL53	車両確認中					
SJ#	H24.11~H27.10	イモビライザー無 プッシュスタート無車	ESP11 ESP40 ESL24	VT127B		-	不要	全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニットⅡ（EP131）が必要です。 イモビライザー付車には、取付できません。	361004
SJ#	H24.11~H27.10	プッシュスタート付車	ESL53	T304K		-	不要		761021
			ESL50	F152S		-	不要	ESL50は生産終了、在庫品はお使いいただけます。	561021
SJ#	H27.10~H30.7	イモビライザー無 プッシュスタート無車	ESP11 ESP40 ESL24	VT127B		-	不要	全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニットⅡ（EP131）が必要です。 イモビライザー付車には、取付できません。	361005
SJ#	H27.10~H30.7	プッシュスタート付車	ESL53	T304K		-	不要		761022
			ESL50	F152S		-	不要	ESL50は生産終了、在庫品はお使いいただけます。	561022

機種タイプ  
生産終了品

・ESP11 (ES-89Pico) ・ESP11D (ES-89PicoⅡ) ・ESP40 (Pico950) ・ESL24 (ES-89ProLightⅡ) ・ESL53 / ESL54 / ESL55 (NEXTLIGHT)  
・ESL50 / ESL51 (NEXTLIGHT)

西暦	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
平成	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

ス バ ル

型 式	年 式	仕 様	機 種	専用ハーネス	イモビ ユニット	ドアロック機能 別売オプション		備 考	資料番号
						キーレス無	キーレス付		
<b>フォレスター</b>									
SK9	H30.7~	プッシュスタート付車	ESL54	F301K		-	不要	プッシュスタート無車には、取付できません。	761023
<b>フォレスターハイブリッド</b>									
SKE	H30.7~	全車プッシュスタート付	ESL54	F301K		-	不要		761023
<b>プレオ / プレオカスタム</b>									
RA# RV#	H10.10~H22.4		ESP11 ESP40 ESL24	VF102P		不可	EPO70	EPO70は生産終了、在庫品はお使いいただけます。	161101
L27# L28#	H22.4~H30.3	キーフリーシステム無車	ESP11 ESP40 ESL24	VT127B		-	EPO70	クランキング時間の設定はできません。 EPO70は生産終了、在庫品はお使いいただけます。	170406
L27# 28#	H22.4~H30.3	キーフリーシステム付車	ESP11 ESP40 ESL24	VT127B	FOA05	-	EPO70	クランキング時間の設定はできません。 EPO70は生産終了、在庫品はお使いいただけます。	570422
<b>プレオプラス</b>									
LA30# LA31#	H24.12~H29.5	プッシュスタート無車	ESP11 ESP40 ESL24	VT127B		不可	EPO70	クランキング時間の設定はできません。 全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニット（EPO30）が必要です。 EPO70は生産終了、在庫品はお使いいただけます。	170407
LA30# LA31#	H24.12~H29.5	プッシュスタート付車	ESL55	A201K		-	-		670451
LA35# LA36#	H29.5~	プッシュスタート無車	ESP11D	VT227L		-	-	クランキング時間の設定はできません。 ドアの開閉検出は、運転席ドアのみになります。	170408
LA35# LA36#	H29.5~	プッシュスタート付車	ESL55	A201K		-	-		670452
<b>ルクラ / ルクラカスタム</b>									
L45# L46#	H22.4~H27.5	キーフリーシステム無車	ESP11 ESP40 ESL24	VT123L		-	EPO70	クランキング時間の設定はできません。 エコアイドル付車で全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニット（EPO30）が必要です。 EPO70は生産終了、在庫品はお使いいただけます。	172601
L45# L46#	H22.4~H27.5	キーフリーシステム付車	ESP11 ESP40 ESL24	VT123L	FOA05	-	EPO70	クランキング時間の設定はできません。 エコアイドル付車で全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニット（EPO30）が必要です。 EPO70は生産終了、在庫品はお使いいただけます。	572621
<b>レヴォーグ</b>									
VM#	H26.6~H30.5	全車プッシュスタート付	ESL53 ESL50	T304K F157S		-	不要		761511 561511
VAG	H30.6~	全車プッシュスタート付	ESL54	F301K		-	不要		761512

機種タイプ  
生産終了品

- ESP11 (ES-89Pico)
- ESP11D (ES-89Pico II)
- ESP40 (Pico950)
- ESL24 (ES-89ProLight II)
- ESL53 / ESL54 / ESL55 (NEXTLIGHT)
- ESL50 / ESL51 (NEXTLIGHT)

西暦	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
平成	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

**ス      バ      ル**

型 式	年 式	仕 様	機 種	専用ハーネス	イモビ ユニット	ドアロック機能 別売オプション		備 考	資料番号
						キーレス無	キーレス付		

**レガシィ**

BH# BE#	H10.6~H15.5		ESP11 ESP40 ESL24	VF101		-	EP070	ワゴン車でバックドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニット（EPO30）が必要です。 EPO70は生産終了、在庫品はお使いいただけます。	160103
BL# BP#	H18.5~H21.4	イモビライザー無 プッシュスタート無車	ESP11 ESP40 ESL24	VF104		不可	不可	クラッキング時間の設定はできません。 ワゴン車でバックドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニット（EPO30）が必要です。 イモビライザー付車には、取付できません。	160105
BL# BP#	H18.5~H21.4	プッシュスタート付車	ESL53	T304K		-	不可		760111
BM# BR#	H21.5~H24.5	イモビライザー無 プッシュスタート無車	ESP11 ESP40 ESL24	VN108		-	不要	全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニットⅡ（EP131）が必要です。 イモビライザー付車には、取付できません。	160106
BM# BR#	H21.5~H24.5	プッシュスタート付車	ESL53	T304K		-	不要		760121
BM# BR#	H24.5~H26.10	プッシュスタート無車	ESP11 ESP40 ESL24	VN108		-	不要	全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニットⅡ（EP131）が必要です。	160107
BR# (ワゴン)	H24.5~H26.10	プッシュスタート付車	ESL53	T304K		-	不要		760131
			ESL50	F153S		-	不要		ESL50は生産終了、在庫品はお使いいただけます。
BM# (B4:セダン)	H24.5~H26.10	プッシュスタート付車	ESL53	T304K		-	不要		760141
			ESL50	F156S		-	不要		ESL50は生産終了、在庫品はお使いいただけます。
BS#(アウト バック)	H26.10~H29.10	全車プッシュスタート付車	ESL53	T304K		-	不要		760151
BN#(B4: セダン)	H26.10~H29.10	全車プッシュスタート付車	ESL53	T304K		-	不要		760151
BS#(アウト バック)	H29.10~	全車プッシュスタート付車	ESL54	F301K		-	不要	L F延長ハーネス（EP176）が必要です。	760162
BN# (B4:セダン)	H29.10~	全車プッシュスタート付車	ESL54	F301K		-	不要	L F延長ハーネス（EP176）が必要です。	760152

機種タイプ  
生産終了品

- ・ESP11 (ES-89Pico)    ・ESP11D (ES-89PicoⅡ)    ・ESP40 (Pico950)    ・ESL24 (ES-89ProLightⅡ)    ・ESL53 / ESL54 / ESL55 (NEXTLIGHT)
- ・ESL50 / ESL51 (NEXTLIGHT)

西暦	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
平成	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31