





**ス            バ            ル**

型 式	年 式	仕 様	機 種	専用ハーネス	イモビ ユニット	ドアロック機能 別売オプション		備 考	資料番号
						キーレス無	キーレス付		

**サンバー・ディアス**

TT# TV# TW#	11.2~14.9		ESP11 ESP40 ESL24	VF102P		不可	EPO70		160803
TT# TV# TW#	14.9~24.4		ESP11 ESP40 ESL24	VF102P		不可	EPO70		360804

**サンバーバン**

S32# S33#	24.4~27.4		ESP11 ESP40 ESL24	VA103L		不可	EPO70	クランキング時間の設定はできません。	370712
S32# S33#	27.4~29.11		ESP11 ESP40 ESL25	VA103L		不可	EPO70	クランキング時間の設定はできません。	370713
S32# S33#	29.11~		ESP11D	VT227L		—	—	クランキング時間の設定はできません。 ドアの開閉検出は、運転席ドアのみになります。	370714

**サンバートラック**

S20# S21#	24.4~26.9		ESP11 ESP40 ESL24	VA103L		不可	EPO70	クランキング時間の設定はできません。	370712
S50# S51#	26.9~29.11		ESP11 ESP40 ESL24	VT127B		不可	不可	クランキング時間の設定はできません。	170721
S50# S51#	29.11~		ESP11D	VT227L		—	—	クランキング時間の設定はできません。 ドアの開閉検出は、運転席ドアのみになります。	170722

**シフォン / シフォンカスタム**

LA60# LA61#	28.12~	プッシュスタート無車	ESP11D	VT127B		—	—	クランキング時間の設定はできません。 ドアの開閉検出は、運転席ドアのみになります。	172005
LA60# LA61#	28.12~	プッシュスタート付車	ESL52 ESL55	A201K		—	—	ESL52は販売終了、在庫品はお使いいただけます。	672032

**ジャスティ**

M900F M910F	28.11~	全車プッシュスタート付	ESL52 ESL55	A201K		—	—	ESL52は販売終了、在庫品はお使いいただけます。	605431
----------------	--------	-------------	----------------	-------	--	---	---	---------------------------	--------

**ステラ**

RN#	18.6~23.5		ESP11 ESP40 ESL24	VN108		—	不要		161301
LA10# LA11#	23.5~26.12	プッシュスタート無車	ESP11 ESP40 ESL24	VT127B		—	EPO70	クランキング時間の設定はできません。 全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニット（EPO30）が必要です。	170806
LA10# LA11#	23.5~26.12	プッシュスタート付車	ESL52 ESL55	A201K		—	—	ESL52は販売終了、在庫品はお使いいただけます。	670831

機種タイプ 生産終了品    ・ESP11 (ES-89Pico)    ・ESP11D (ES-89PicoII)    ・ESP40 (Pico950)    ・ESL24 (ES-89ProLight II)    ・ESL53 / ESL54 / ESL55 (NEXTLIGHT)  
 ・ESL40 (ES-89ProLightPSI)    ・ESL50 / ESL51 (NEXTLIGHT)    ・ESL52 (NEXTLIGHT II)    ・ESL52T (NEXTLIGHT II-T)

西暦	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
平成	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

**ス            バ            ル**

型 式	年 式	仕 様	機 種	専用ハーネス	イモビ ユニット	ドアロック機能 別売オプション		備 考	資料番号
						キーレス無	キーレス付		

**ステラ**

LA15# LA16#	26.12~	プッシュスタート無車	ESP11D	VT127B		-	-	クラッキング時間の設定はできません。 ドアの開閉検出は、運転席ドアのみになります。	170807
LA15# LA16#	26.12~	プッシュスタート付車	ESL52 ESL55	A201K		-	-	ESL52は販売終了、在庫品はお使いいただけます。	670851

**ディアスワゴン**

S32# S33#	21.9~27.4		ESP11 ESP40 ESL24	VA103L		-	EPO70	クラッキング時間の設定はできません。	370705
S32# S33#	27.4~29.11		ESP11 ESP40 ESL25	VA103L		-	EPO70	クラッキング時間の設定はできません。	370713
S32# S33#	29.11~		ESP11D	VT227L		-	-	クラッキング時間の設定はできません。 ドアの開閉検出は、運転席ドアのみになります。	370714

**テックス**

M40# M41#	20.11~22.6	キーフリーシステム付車	ESP11 ESP40 ESL24	VT123L	FOA01	-	EPO70	クラッキング時間の設定はできません。	105421
M40# M41#	22.7~25.10	キーフリーシステム付車	ESP11 ESP40 ESL24	VT123L	FOA05	-	EPO70	クラッキング時間の設定はできません。	505422

**トレジア**

#P12#	22.11~28.6	プッシュスタート無車	ESP11 ESP40 ESL24	VT127B		-	不要	全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニットⅡ（EP131）が必要です。	106701
#P12#	22.11~28.6	プッシュスタート付車	ESL53 ESL50	T302K T151S		-	不要	ESL50は生産終了、在庫品はお使いいただけます。	706711 506711

**フォレスター**

SF#	9.2~14.2		ESP11 ESP40 ESL24	VF101		不可	EPO70		161001
SG#	14.2~19.11	イモビライザー無車	ESP11 ESP40 ESL24	VF101		-	不要	イモビライザー付車には、取付できません。	161002
SH#	19.12~24.10	イモビライザー無 プッシュスタート無車	ESP11 ESP40 ESL24	VN108		-	不要	全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニットⅡ（EP131）が必要です。 イモビライザー付車には、取付できません。	161003
SH#	19.12~24.10	プッシュスタート付車	ESL53 ESL40	車両確認中 PS1003		-	不要	全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニットⅡ（EP131）が必要です。 ESL50は生産終了、在庫品はお使いいただけます。	561011

機種タイプ  
生産終了品

・ESP11 (ES-89Pico) ・ESP11D (ES-89PicoⅡ) ・ESP40 (Pico950) ・ESL24 (ES-89ProLightⅡ) ・ESL53 / ESL54 / ESL55 (NEXTLIGHT)  
 ・ESL40 (ES-89ProLightPSI) ・ESL50 / ESL51 (NEXTLIGHT) ・ESL52 (NEXTLIGHTⅡ) ・ESL52T (NEXTLIGHTⅡ-T)

西暦	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
平成	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30



ス バ ル

型 式	年 式	仕 様	機 種	専用ハーネス	イモビ ユニット	ドアロック機能 別売オプション		備 考	資料番号
						キーレス無	キーレス付		
<b>レガシィ</b>									
BH# BE#	10.6~15.5		ESP11 ESP40 ESL24	VF101		-	EPO70	ワゴン車でバックドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニット（EPO30）が必要です。	160103
BL# BP#	18.5~21.4	イモビライザー無 プッシュスタート無車	ESP11 ESP40 ESL24	VF104		不可	不可	クラランキング時間の設定はできません。 ワゴン車でバックドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニット（EPO30）が必要です。 イモビライザー付車には、取付できません。	160105
BL# BP#	18.5~21.4	プッシュスタート付車	ESL53	T304K		-	不可		760111
			ESL40	PSI003		不可	不可	全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニットⅡ（EP131）が必要です。 ESL50は生産終了、在庫品はお使いいただけます。	560111
BM# BR#	21.5~24.5	イモビライザー無 プッシュスタート無車	ESP11 ESP40 ESL24	VN108		-	不要	全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニットⅡ（EP131）が必要です。 イモビライザー付車には、取付できません。	160106
BM# BR#	21.5~24.5	プッシュスタート付車	ESL53	T304K		-	不要		760121
			ESL40	PSI003		-	不要	全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニットⅡ（EP131）が必要です。 ESL50は生産終了、在庫品はお使いいただけます。	560121
BM# BR#	24.5~26.10	プッシュスタート無車	ESP11 ESP40 ESL24	VN108		-	不要	全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニットⅡ（EP131）が必要です。	160107
BR# (ワゴン)	24.5~26.10	プッシュスタート付車	ESL53	T304K		-	不要		760131
			ESL50	F153S		-	不要	ESL50は生産終了、在庫品はお使いいただけます。	560131
BM# (B4:セダン)	24.5~26.10	プッシュスタート付車	ESL53	T304K		-	不要		760141
			ESL50	F156S		-	不要	ESL50は生産終了、在庫品はお使いいただけます。	560141
BS# (アウトバック)	26.10~29.10	全車プッシュスタート付車	ESL53	T304K		-	不要		760151
BN# (B4:セダン)	26.10~29.10	全車プッシュスタート付車	ESL53	T304K		-	不要		760151
BS# (アウトバック)	29.10~	全車プッシュスタート付車	ESL54	F301K		-	不要	L F延長ハーネス（EP176）が必要です。	760162
BN# (B4:セダン)	29.10~	全車プッシュスタート付車	ESL54	F301K		-	不要	L F延長ハーネス（EP176）が必要です。	760152

機種タイプ  
生産終了品

- ・ESP11 (ES-89Pico) ・ESP11D (ES-89PicoⅡ) ・ESP40 (Pico950) ・ESL24 (ES-89ProLightⅡ) ・ESL53 / ESL54 / ESL55 (NEXTLIGHT)
- ・ESL40 (ES-89ProLightPSI) ・ESL50 / ESL51 (NEXTLIGHT) ・ESL52 (NEXTLIGHTⅡ) ・ESL52T (NEXTLIGHTⅡ-T)

西暦	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
平成	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30