

トヨタ								
型式	年式	仕様	機種	専用ハーネス	イモビユニット	ドアロック機能別売オプション	備考	資料番号
bB								
NCP3#	12.2~17.12		ESP11 ESP40 ESL24	VT118L	EP088	不要	イモビライザー付車は別売のイモビユニットが必要です。 イモビライザーユニットをお取付した場合、トヨタディーラーにて登録作業が必要です。	105401
QNC2#	17.12~28.7	キーフリーシステム無車	ESP11 ESP40 ESL24	VT123L		EP070	クランキング時間の設定は出来ません。	105402
QNC2#	17.12~22.6	キーフリーシステム付車	ESP11 ESP40 ESL24	VT123L	FOA01	EP070	クランキング時間の設定は出来ません。	105421
QNC2#	22.7~28.7	キーフリーシステム付車	ESP11 ESP40 ESL24	VT123L	FOA05	EP070	クランキング時間の設定は出来ません。	505422
C-HR								
NGX50	28.12~	全車プッシュスタート付	ESL53	T301K		EP174	ドアロック・アンロック配線をする際に自動車用電線をご用意できない場合は、ドアロック延長ハーネス（EP174）が必要です。	707011
			※ESL51	T152S		不要	NEXTLIGHT追加ハーネス（EP164）が必要です。 ※シリアル№BE0001501以降を使用してください。 オプション品のハザードユニットⅡ（EP156）は取付できません。 ESL51は生産終了、在庫品はお使いいただけます。	507011
C-HR ハイブリッド								
ZYX10	28.12~	全車プッシュスタート付	ESL53	T301K		EP174	ドアロック・アンロック配線をする際に自動車用電線をご用意できない場合は、ドアロック延長ハーネス（EP174）が必要です。	707011
			※ESL51	T152S		不要	NEXTLIGHT追加ハーネス（EP164）が必要です。 ※シリアル№BE0001501以降を使用してください。 オプション品のハザードユニットⅡ（EP156）は取付できません。 ESL51は生産終了、在庫品はお使いいただけます。	507011
FJクルーザー								
#J15	22.11~30.1	全車イモビライザー付	ESP11 ESP40 ESL24	VT120L	FOT13	不要	全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニットⅡ（EP131）が必要です。	106801
iQ								
#GJ1	20.11~28.3	プッシュスタート無車	※ESP11 ESP40 ESL24	VT120L		不要	全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニットⅡ（EP131）が必要です。 純正オートアラーム装着車は別売のダイオードハーネス（EP101）が必要です。 （※ESP11で取り付ける際は、シリアル№：G0131001以降とBC~始まる番号のみ）	106501
#GJ1	20.11~28.3	プッシュスタート付車	ESL53	車両確認中				
			ESL40	PS1005		不要	全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニットⅡ（EP131）が必要です。 別売の追加ハーネス（EP137）が必要です。 ESL40は生産終了、在庫品はお使いいただけます。	506511
ist								
NCP6#	14.5~19.8		ESP11 ESP40 ESL24	VT118L	EP088	不要	イモビライザー付車は別売のイモビユニットが必要です。 イモビライザーユニットをお取付した場合、トヨタディーラーにて登録作業が必要です。	105901

機種タイプ
生産終了品

・ESP11 (ES-89Pico) ・ESP11D (ES-89PicoⅡ) ・ESP40 (Pico950) ・ESL24 (ES-89ProLightⅡ) ・ESL53 / ESL54 / ESL55 (NEXTLIGHT)
・ESL40 (ES-89ProLightPSI) ・ESL50 / ESL51 (NEXTLIGHT) ・ESL52 (NEXTLIGHTⅡ) ・ESL52T (NEXTLIGHTⅡ-T)

西暦	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
平成	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

トヨタ

型式	年式	仕様	機種	専用ハーネス	イモビユニット	ドアロック機能別売オプション	備考	資料番号
ist								
NCP11#	19.8~28.4	プッシュスタート無車	ESP11 ESP40 ESL24	VT127B		不要	全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニットⅡ（EP131）が必要です。クラッキング時間の設定は出来ません。	105902
NCP11# ZSP11#	19.8~28.4	プッシュスタート付車	ESL53	車両確認中				
			ESL40	PS1003		不要	全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニットⅡ（EP131）が必要です。ESL40は生産終了、在庫品はお使いいただけます。	505922
OPA								
ZCT1# ACT1#	12.5~17.12		ESP11 ESP40 ESL24	VT119L		不要	アンロック時にキー照明、又はルームランプが点灯する車両はオートロック機能が使用できません。	105501
RAV4								
ACA2# ZCA2#	12.5~17.11		ESP11 ESP40 ESL24	VT118L	EP088	不要	イモビライザー付車は別売のイモビユニットが必要です。イモビライザーユニットをお取付した場合、トヨタディーラーにて登録作業が必要です。	103303
ACA3#	17.11~28.7	プッシュスタート付車	ESL53	T304K		不要（H22.8~ 取付不可）		703331
			ESL40	PS1003		不要（H22.8~ 取付不可）	全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニットⅡ（EP131）が必要です。ESL40は生産終了、在庫品はお使いいただけます。	503331
ACA3#	17.11~22.1	プッシュスタート無車	ESP11 ESP40 ESL24	VT120L	EP088	不要	イモビライザー付車は別売のイモビユニットが必要です。イモビライザーユニットをお取付した場合、トヨタディーラーにて登録作業が必要です。全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニットⅡ（EP131）が必要です。	103311
ACA3#	22.2~22.8	プッシュスタート無車	ESP11 ESP40 ESL24	VT120L	FOT12	不要	イモビライザー付車は別売のイモビユニットが必要です。全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニットⅡ（EP131）が必要です。	103321
ACA3#	22.8~28.7	プッシュスタート無車	ESP11 ESP40 ESL24	VT120L	FOT12	取付不可	イモビライザー付車は別売のイモビユニットが必要です。全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニットⅡ（EP131）が必要です。	103322
Rush								
J20# J21#	18.1~28.3	キーフリー無車	ESP11 ESP40 ESL24	VT123L		EP070	クラッキング時間の設定は出来ません。	172301
J20# J21#	18.1~28.3	キーフリー付車	ESP11 ESP40 ESL24	VT123L	FOA01	EP070	クラッキング時間の設定は出来ません。	172321
SAI								
AZK10	21.10~29.11	プッシュスタート付車	ESL53	車両確認中				
			ESL40	PS1004		不要	全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニットⅡ（EP131）が必要です。ESL40は生産終了、在庫品はお使いいただけます。	506601
Willvi								
NCP1#	12.1~13.12		ESP11 ESP40 ESL24	VT118L		不要		105301

機種タイプ
生産終了品

・ESP11 (ES-89Pico) ・ESP11D (ES-89PicoⅡ) ・ESP40 (Pico950) ・ESL24 (ES-89ProLightⅡ) ・ESL53 / ESL54 / ESL55 (NEXTLIGHT)
・ESL40 (ES-89ProLightPSI) ・ESL50 / ESL51 (NEXTLIGHT) ・ESL52 (NEXTLIGHTⅡ) ・ESL52T (NEXTLIGHTⅡ-T)

西暦	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
平成	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

トヨタ								
型式	年式	仕様	機種	専用ハーネス	イモビユニット	ドアロック機能別売オプション	備考	資料番号
Will VS								
ZE12#	13.4~16.4		ESP11 ESP40 ESL24	VT119L		不要		102205
Will サイファ								
NCP7#	14.10~17.8		ESP11 ESP40 ESL24	VT118L	EP088	不要	イモビライザー付車は別売のイモビユニットが必要です。 イモビライザーユニットをお取付した場合、トヨタディーラーにて登録作業が必要です。	105901
WISH								
ZNE1#	15.1~21.4	1800cc	ESP11 ESP40 ESL24	VT119L	EP088	不要	イモビライザー付車は別売のイモビユニットが必要です。 イモビライザーユニットをお取付した場合、トヨタディーラーにて登録作業が必要です。	106201
ANE1#	15.4~21.4	2000cc	ESP11 ESP40 ESL24	VT120L	EP088	不要	イモビライザー付車は別売のイモビユニットが必要です。 イモビライザーユニットをお取付した場合、トヨタディーラーにて登録作業が必要です。	106201
ZGE2#	21.4~	プッシュスタート無車	※ESP11 ESP40 ESL24	VT120L		不要	全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニットⅡ（EP131）が必要です。 純正オートアラーム装着車は別売のダイオードハーネス（EP101）が必要です。 （※ESP11で取り付ける際は、シリアルNo.: G0131001以降とBC~始まる番号のみ）	106202
ZGE2#	21.4~29.10	プッシュスタート付車	ESL53 ESL40	T304K PS1005		不要 不要	全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニットⅡ（EP131）が必要です。 ESL40は生産終了、在庫品はお使いいただけます。	706211 506211
アイリス								
ZNM1#	16.9~21.9	1800cc	ESP11 ESP40 ESL24	VT119L	EP088	不要	イモビライザー付車は別売のイモビユニットが必要です。 イモビライザーユニットをお取付した場合、トヨタディーラーにて登録作業が必要です。 オートロック機能は使用できません。また、セキュリティ機能とオートライトキャンセル機能は併用できない場合があります。	104902
ANM1#	16.9~21.9	2000cc	ESP11 ESP40 ESL24	VT120L	EP088	不要	イモビライザー付車は別売のイモビユニットが必要です。 イモビライザーユニットをお取付した場合、トヨタディーラーにて登録作業が必要です。 オートロック機能は使用できません。また、セキュリティ機能とオートライトキャンセル機能は併用できない場合があります。	104902
ZGM1#	21.9~29.12	プッシュスタート付車	ESL53 ESL40	T304K PS1003		EP174 不要	ドアロック・アンロック配線をする際に自動車用電線をご用意できない場合は、ドアロック延長ハーネス（EP174）が必要です。 セキュリティ機能・オートロック機能は使用できません。 ESL40は生産終了、在庫品はお使いいただけます。	704911 504911
アクア								
NHP10	23.12~29.6	プッシュスタート無車	ESP11 ESP40 ESL24	VT127B		不要	全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニット（EP131）が必要です。 H29.6~のプッシュスタート無車には、取付できません。	106901
NHP10	23.12~	プッシュスタート付車 (セーフティセンスC無車)	ESL53 ESL50	T302K T151S		不要 不要	ESL50は生産終了、在庫品はお使いいただけます。	706911 506911

機種タイプ
生産終了品

・ESP11 (ES-89Pico) ・ESP11D (ES-89PicoⅡ) ・ESP40 (Pico950) ・ESL24 (ES-89ProLightⅡ) ・ESL53 / ESL54 / ESL55 (NEXTLIGHT)
・ESL40 (ES-89ProLightPSI) ・ESL50 / ESL51 (NEXTLIGHT) ・ESL52 (NEXTLIGHTⅡ) ・ESL52T (NEXTLIGHTⅡ-T)

西暦	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
平成	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

ト ヨ タ

型 式	年 式	仕 様	機 種	専用ハーネス	イモビ ユニット	ドアロック機能 別売オプション	備 考	資料番号
アクア								
NHP10	27.11~	プッシュスタート付車 (セーフティセンスC付車)	ESL53	T301K		不要	NEXTLIGHT追加ハーネス (EP164) が必要です。 ※シリアル№BD0006901以降を使用してください。 ESL50は生産終了、在庫品はお使いいただけます。	706921
			※ESL50	T151S		不要		506921
アベンシス								
ZRT27#	23.9~27.10	全車プッシュスタート付車	ESL53	T304K		不要	全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニットⅡ (EP131) が必要です。 ESL40は生産終了、在庫品はお使いいただけます。	701011
			ESL40	PS1004		不要		301011
ZRT27#	27.10~	全車プッシュスタート付車	ESL53	車両確認中			全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニットⅡ (EP131) が必要です。 PS i 追加ハーネス (EP168) が必要です。 ESL40は生産終了、在庫品はお使いいただけます。	
			ESL40	PS1004		不要		301012
アリオン								
ZZT24# NZT24#	13.12~16.12	1800cc/1500cc	ESP11 ESP40 ESL24	VT119L		不要		101304
AZT24#	13.12~16.12	2000cc	ESP11 ESP40 ESL24	VT120L		不要		101304
ZZT24# NZT24#	16.12~19.6	1800cc/1500cc	ESP11 ESP40 ESL24	VT112L		不要	全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニットⅡ (EP131) が必要です。	101305
AZT24#	16.12~19.6	2000cc	ESP11 ESP40 ESL24	VT120L		不要	全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニットⅡ (EP131) が必要です。	101305
T26#	19.6~28.6	プッシュスタート付車	ESL53	T304K		不要	全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニットⅡ (EP131) が必要です。 ESL40は生産終了、在庫品はお使いいただけます。	701351
			ESL40	PS1003		不要		501321
T26#	20.1~28.6	プッシュスタート無車	ESP11 ESP40 ESL24	VT120L		不要	全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニットⅡ (EP131) が必要です。	101312
T26#	28.6~	プッシュスタート無車	ESP11 ESP40 ESL24	VT120L		不要	全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニットⅡ (EP131) が必要です。	301313
T26#	28.6~	プッシュスタート付車	ESL53	T303K		不要	オートアンロック機能は使用できません。 専用ハーネスT202Kにて取付の場合は、資料番号は601322になります。 ESL52Tは生産終了、在庫品はお使いいただけます。	701352
			ESL52T	T211K		—		601352

機種タイプ
生産終了品

・ESP11 (ES-89Pico) ・ESP11D (ES-89PicoⅡ) ・ESP40 (Pico950) ・ESL24 (ES-89ProLightⅡ) ・ESL53 / ESL54 / ESL55 (NEXTLIGHT)
 ・ESL40 (ES-89ProLightPSI) ・ESL50 / ESL51 (NEXTLIGHT) ・ESL52 (NEXTLIGHTⅡ) ・ESL52T (NEXTLIGHTⅡ-T)

西暦	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
平成	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

トヨタ								
型式	年式	仕様	機種	専用ハーネス	イモビユニット	ドアロック機能別売オプション	備考	資料番号
アルファード								
ANH1# MNH1#	14.5~17.4	イモビライザー無車	ESP11 ESP40 ESL24	VT120L		不要	イモビライザー付車には、取付できません。	103503
ANH1# MNH1#	17.4~20.5	全車イモビライザー付	ESP11 ESP40 ESL24	VT120L	EPO88	不要	イモビライザーユニットをお取付した場合、トヨタディーラーにて登録作業が必要です。	103505
ANH2# GGH2#	20.5~27.1	全車プッシュスタート付	ESL53	T304K		不要	全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニットⅡ（EP131）が必要です。 ESL40は生産終了、在庫品はお使いいただけます。	703511
			ESL40	PSI003		不要		503511
AGH3# GGH3#	27.1~	全車プッシュスタート付	ESL53	T301K		不要	NEXTLIGHT追加ハーネス（EP164）が必要です。 ※シリアルNo.BE0001501以降を使用してください。 平成30年1月~の車両には、オプション品のハザードユニットⅡ（EP156）は取付できません。 ESL51は生産終了、在庫品はお使いいただけます。	703551
			※ESL51	T153S		不要		503551
アルファード ハイブリッド								
ATH10#	15.7~20.5	全車イモビライザー付	ESP11 ESP40 ESL24	VT117	EPO88	不要	イモビライザーユニットをお取付した場合、トヨタディーラーにて登録作業が必要です。	103504
ATH20	23.11~27.1	全車プッシュスタート付	ESL53	T304K		不要	全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニットⅡ（EP131）が必要です。 ESL40は生産終了、在庫品はお使いいただけます。	703511
			ESL40	PSI003		不要		503511
AYH30	27.1~	全車プッシュスタート付	ESL53	T301K		不要	NEXTLIGHT追加ハーネス（EP164）が必要です。 ※シリアルNo.BE0001501以降を使用してください。 平成30年1月~の車両には、オプション品のハザードユニットⅡ（EP156）は取付できません。 ESL51は生産終了、在庫品はお使いいただけます。	703551
			※ESL51	T153S		不要		503551
アレックス								
ZE12#	13.1~16.4		ESP11 ESP40 ESL24	VT119L	EPO88	不要	イモビライザー付車は別売のイモビユニットが必要です。 イモビライザーユニットをお取付した場合、トヨタディーラーにて登録作業が必要です。	102205
ZE12#	16.4~18.10		ESP11 ESP40 ESL24	VT119L	EPO88	不要	イモビライザー付車は別売のイモビユニットが必要です。 イモビライザーユニットをお取付した場合、トヨタディーラーにて登録作業が必要です。	102206
イプサム								
SXM1# CXM1#	8.5~13.5		ESP11 ESP40 ESL24	VT112L		不要		103801
ACM2#	13.5~15.9	イモビライザー無車	ESP11 ESP40 ESL24	VT120L		不要	イモビライザー付車には、取付できません。	103802
ACM2#	15.9~21.12		ESP11 ESP40 ESL24	VT120L	EPO88	不要	イモビライザー付車は別売のイモビユニットが必要です。 イモビライザーユニットをお取付した場合、トヨタディーラーにて登録作業が必要です。	103803

機種タイプ
生産終了品

・ESP11 (ES-89Pico) ・ESP11D (ES-89PicoⅡ) ・ESP40 (Pico950) ・ESL24 (ES-89ProLightⅡ) ・ESL53 / ESL54 / ESL55 (NEXTLIGHT)
・ESL40 (ES-89ProLightPSI) ・ESL50 / ESL51 (NEXTLIGHT) ・ESL52 (NEXTLIGHTⅡ) ・ESL52T (NEXTLIGHTⅡ-T)

西暦	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
平成	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

ト ヨ タ

型 式	年 式	仕 様	機 種	専用ハーネス	イモビ ユニット	ドアロック機能 別売オプション	備 考	資料番号
-----	-----	-----	-----	--------	-------------	--------------------	-----	------

ヴァンガード

ACA3# GSA3#	19.8~25.11	プッシュスタート付車	ESL53	T304K		不要	全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニットⅡ（EP131）が必要です。 ESL40は生産終了、在庫品はお使いいただけます。	705631
			ESL40	PS1003		不要		505631

ヴィッツ

SCP1# NCP1#	11.1~17.2		ESP11 ESP40 ESL24	VT118L	EP088	不要	イモビライザー付車は別売のイモビユニットが必要です。 イモビライザーユニットをお取付した場合、トヨタディーラーにて登録作業が必要です。 平成14年12月以降のストップアンドゴーシステム付車には取付できません。	105201
#P9#	17.2~22.12	プッシュスタート無車	ESP11 ESP40 ESL24	VT127B		不要	全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニットⅡ（EP131）が必要です。 クランク時間の設定は出来ません。	105202
#P9#	17.2~22.12	プッシュスタート付車	ESL40	PS1003		不要	全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニットⅡ（EP131）が必要です。 ESL40は生産終了、在庫品はお使いいただけます。	505221
#P13#	22.12~29.1	プッシュスタート無車	ESP11 ESP40 ESL24	VT127B		不要	全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニットⅡ（EP131）が必要です。 純正キーレスエントリーと、エンジンスターターのロック・アンロック機能は併用できません。どちらかで開閉してください。	105203
#P13#	22.12~29.1	プッシュスタート付車	ESL53	T302K		不要		705231
			ESL50	T151S		不要		ESL50は生産終了、在庫品はお使いいただけます。
#P13#	29.1~	プッシュスタート付車 (セーフティセンスC無車)	ESL53	T302K		不要		705232
			ESL50	T151S		不要		プッシュスタート無車には、取付できません。 ESL50は生産終了、在庫品はお使いいただけます。
NHP13#	29.1~	プッシュスタート付車 (セーフティセンスC付車)	ESL53	T301K		不要		705242
			※ESL50	T151S		不要		NEXTLIGHT追加ハーネス（EP164）が必要です。 ※シリアルNo.BD0006901以降を使用してください。 プッシュスタート無車には、取付できません。 ESL50は生産終了、在庫品はお使いいただけます。

ヴィッツ ハイブリッド

#P13#	29.1~	プッシュスタート付車 (セーフティセンスC無車)	ESL53	T302K		不要		705232
			ESL50	T151S		不要		プッシュスタート無車には、取付できません。 ESL50は生産終了、在庫品はお使いいただけます。
NHP13#	29.1~	プッシュスタート付車 (セーフティセンスC付車)	ESL53	T301K		不要		705242
			※ESL50	T151S		不要		NEXTLIGHT追加ハーネス（EP164）が必要です。 ※シリアルNo.BD0006901以降を使用してください。 プッシュスタート無車には、取付できません。 ESL50は生産終了、在庫品はお使いいただけます。

機種タイプ
生産終了品

・ESP11 (ES-89Pico) ・ESP11D (ES-89PicoⅡ) ・ESP40 (Pico950) ・ESL24 (ES-89ProLightⅡ) ・ESL53 / ESL54 / ESL55 (NEXTLIGHT)
 ・ESL40 (ES-89ProLightPSI) ・ESL50 / ESL51 (NEXTLIGHT) ・ESL52 (NEXTLIGHTⅡ) ・ESL52T (NEXTLIGHTⅡ-T)

西暦	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
平成	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

トヨタ								
型式	年式	仕様	機種	専用ハーネス	イモビユニット	ドアロック機能別売オプション	備考	資料番号
ヴェルファイア								
ANH2# GGH2#	20.5~27.1	全車プッシュスタート付	ESL53	T304K		不要	全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニットⅡ（EP131）が必要です。 ESL40は生産終了、在庫品はお使いいただけます。	703511
			ESL40	PS1003		不要		503511
AGH3# GGH3#	27.1~	全車プッシュスタート付	ESL53	T301K		不要	NEXTLIGHT追加ハーネス（EP164）が必要です。 ※シリアルNo.BE0001501以降を使用してください。 平成30年1月~の車両には、オプション品のハザードユニットⅡ（EP156）は取付できません。 ESL51は生産終了、在庫品はお使いいただけます。	703551
			※ESL51	T153S		不要		503551
ヴェルファイア ハイブリッド								
ATH20	23.11~27.1	全車プッシュスタート付	ESL53	T304K		不要	全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニットⅡ（EP131）が必要です。 ESL40は生産終了、在庫品はお使いいただけます。	703511
			ESL40	PS1003		不要		503511
AYH30	27.1~	全車プッシュスタート付	ESL53	T301K		不要	NEXTLIGHT追加ハーネス（EP164）が必要です。 ※シリアルNo.BE0001501以降を使用してください。 平成30年1月~の車両には、オプション品のハザードユニットⅡ（EP156）は取付できません。 ESL51は生産終了、在庫品はお使いいただけます。	703551
			※ESL51	T153S		不要		503551
ヴェロッサ								
X11#	13.7~16.4	イモビライザー無車	ESP11 ESP40 ESL24	VT118L		不要	電動チルトステアリング付車はドアタイマー機能は使用できません。 イモビライザー付車には、取付できません。	100805
ヴォクシー								
AZR6#	13.11~19.7		ESP11 ESP40 ESL24	VT120L	EP088	不要	イモビライザー付車は別売のイモビユニットが必要です。 イモビライザーユニットをお取付した場合、トヨタディーラーにて登録作業が必要です。	102605
ZRR7#	19.7~26.1	プッシュスタート無車	ESP11 ESP40 ESL24	VT120L		不要	全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニットⅡ（EP131）が必要です。	102606
ZRR7#	19.7~26.1	プッシュスタート付車	ESL53	T304K		不要	全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニットⅡ（EP131）が必要です。 ESL40は生産終了、在庫品はお使いいただけます。	702611
			ESL40	PS1003		不要		502611
ZRR8#	26.1~29.7	プッシュスタート無車	ESP11 ESP40 ESL24	VT128B		不要	全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニットⅡ（EP131）が必要です。 H29.7~のプッシュスタート無車には、取付できません。	102607
ZRR8#	26.1~28.1	プッシュスタート付車	ESL53	T302K		不要	※平成27年10月~の車両は、シリアルNo.BE0001501以降を使用してください。 ESL51は生産終了、在庫品はお使いいただけます。	702621
			※ESL51	T152S		不要		502621
ZRR8#	28.1~	プッシュスタート付車	ESL53	T301K		不要	NEXTLIGHT追加ハーネス（EP164）が必要です。 ※シリアルNo.BE0001501以降を使用してください。 ESL51は生産終了、在庫品はお使いいただけます。	702622
			※ESL51	T152S		不要		502622

機種タイプ
生産終了品

・ESP11 (ES-89Pico) ・ESP11D (ES-89PicoⅡ) ・ESP40 (Pico950) ・ESL24 (ES-89ProLightⅡ) ・ESL53 / ESL54 / ESL55 (NEXTLIGHT)
・ESL40 (ES-89ProLightPSI) ・ESL50 / ESL51 (NEXTLIGHT) ・ESL52 (NEXTLIGHTⅡ) ・ESL52T (NEXTLIGHTⅡ-T)

西暦	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
平成	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

ト ヨ タ

型 式	年 式	仕 様	機 種	専用ハーネス	イモビ ユニット	ドアロック機能 別売オプション	備 考	資料番号
-----	-----	-----	-----	--------	-------------	--------------------	-----	------

ヴォクシー ハイブリッド

ZWR80	26.1~28.1	プッシュスタート付車	ESL53	T302K		不要	※平成27年10月~の車両は、シリアル№BE0001501以降を使用してください。 ESL51は生産終了、在庫品はお使いいただけます。	702631
			※ESL51	T152S		不要		502631
ZWR80	28.1~29.7	プッシュスタート付車	ESL53	T301K		不要	NEXTLIGHT追加ハーネス（EP164）が必要です。 ※シリアル№BE0001501以降を使用してください。 ESL51は生産終了、在庫品はお使いいただけます。	702632
			※ESL51	T152S		不要		502632
ZWR80	29.7~	プッシュスタート付車	ESL53	T301K		不要	NEXTLIGHT追加ハーネス（EP164）が必要です。 ※シリアル№BE0001501以降を使用してください。 ESL51は生産終了、在庫品はお使いいただけます。	702633
			※ESL51	T152S		不要		502633

ヴォルツ

ZZE13#	14.8~16.5		ESP11 ESP40 ESL24	VT118L		不要		106101
--------	-----------	--	-------------------------	--------	--	----	--	--------

エスクァイア

ZRR8#	26.10~29.7	プッシュスタート無車	ESP11 ESP40 ESL24	VT128B		不要	全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニットⅡ（EP131）が必要です。 H29.7~のプッシュスタート無車には、取付できません。	102607
ZRR8#	26.10~28.1	プッシュスタート付車	ESL53	T302K		不要	※平成27年10月~の車両は、シリアル№BE0001501以降を使用してください。 ESL51は生産終了、在庫品はお使いいただけます。	702621
			※ESL51	T152S		不要		502621
ZRR8#	28.1~	プッシュスタート付車	ESL53	T301K		不要	NEXTLIGHT追加ハーネス（EP164）が必要です。 ※シリアル№BE0001501以降を使用してください。 ESL51は生産終了、在庫品はお使いいただけます。	702622
			※ESL51	T152S		不要		502622

エスクァイア ハイブリッド

ZWR80	26.10~28.1	プッシュスタート付車	ESL53	T302K		不要	※平成27年10月~の車両は、シリアル№BE0001501以降を使用してください。 ESL51は生産終了、在庫品はお使いいただけます。	702631
			※ESL51	T152S		不要		502631
ZWR80	28.1~29.7	プッシュスタート付車	ESL53	T301K		不要	NEXTLIGHT追加ハーネス（EP164）が必要です。 ※シリアル№BE0001501以降を使用してください。 ESL51は生産終了、在庫品はお使いいただけます。	702632
			※ESL51	T152S		不要		502632
ZWR80	29.7~	プッシュスタート付車	ESL53	T301K		不要	NEXTLIGHT追加ハーネス（EP164）が必要です。 ※シリアル№BE0001501以降を使用してください。 ESL51は生産終了、在庫品はお使いいただけます。	702632
			※ESL51	T152S		不要		502633

機種タイプ
生産終了品

・ESP11 (ES-89Pico) ・ESP11D (ES-89PicoⅡ) ・ESP40 (Pico950) ・ESL24 (ES-89ProLightⅡ) ・ESL53 / ESL54 / ESL55 (NEXTLIGHT)
 ・ESL40 (ES-89ProLightPSI) ・ESL50 / ESL51 (NEXTLIGHT) ・ESL52 (NEXTLIGHTⅡ) ・ESL52T (NEXTLIGHTⅡ-T)

西暦	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
平成	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

トヨタ								
型式	年式	仕様	機種	専用ハーネス	イモビユニット	ドアロック機能別売オプション	備考	資料番号
エスティマ								
CR3# CR4#	12.1~13.4		ESP11 ESP40 ESL24	VT119L		EP083		102802
CR3# CR4#	13.4~15.5	イモビライザー無車	ESP11 ESP40 ESL24	VT119L		不要	イモビライザー付車には、取付できません。	102803
CR3# CR4#	15.5~18.1	全車イモビライザー付	ESP11 ESP40 ESL24	VT119L	EP088	不要	イモビライザーユニットをお取付した場合、トヨタディーラーにて登録作業が必要です。2400ccのみ取付可能です。3000ccは取付できません。	102805
#R5#	18.1~28.6	プッシュスタート付車	ESL53 ESL40	T304K PS1003		不要 不要	全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニットⅡ（EP131）が必要です。ESL40は生産終了、在庫品はお使いいただけます。	702851 502811
ACR5#	28.6~	全車プッシュスタート付	ESL53 ESL52T	T303K T211K		不要 -	オートアンロック機能は使用できません。専用ハーネスT202Kにて取付の場合は、資料番号は602812になります。ESL52Tは生産終了、在庫品はお使いいただけます。	702852 602852
エスティマ ハイブリッド								
AHR10#	15.7~18.6	全車イモビライザー付	ESP11 ESP40 ESL24	T121L	EP088	不要	クランキング時間の設定は出来ません。イモビライザーユニットをお取付した場合、トヨタディーラーにて登録作業が必要です。ハーネス生産終了、在庫についてはお問い合わせください。	102806
AHR20#	18.6~28.6	プッシュスタート付車	ESL53 ESL40	T304K PS1003		不要 不要	全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニットⅡ（EP131）が必要です。ESL40は生産終了、在庫品はお使いいただけます。	702851 502812
AHR20#	28.6~	全車プッシュスタート付	ESL53 ESL52T	T303K T211K		不要 -	オートアンロック機能は使用できません。専用ハーネスT202Kにて取付の場合は、資料番号は602812になります。ESL52Tは生産終了、在庫品はお使いいただけます。	702852 602852
オーリス								
E15#	18.10~24.8	プッシュスタート無車	ESP11 ESP40 ESL24	VT120L		不要	全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニットⅡ（EP131）が必要です。	102221
E15#	18.10~24.8	プッシュスタート付車	ESL53 ESL40	車両確認中 PS1003		不要	全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニットⅡ（EP131）が必要です。ESL40は生産終了、在庫品はお使いいただけます。	502271
E18#	24.8~30.3	プッシュスタート付車	ESL53 ※ESL51	T302K T152S		不要 不要	※平成28年4月~の車両は、シリアル№BE0001501以降を使用してください。プッシュスタート無車には、取付できません。ESL51は生産終了、在庫品はお使いいただけます。	702275 502275
オーリス ハイブリッド								
E186	28.4~30.3	プッシュスタート付車	ESL53 ※ESL51	T302K T152S		不要 不要	※シリアル№BE0001501以降を使用してください。ESL51は生産終了、在庫品はお使いいただけます。	702275 502275

機種タイプ
生産終了品

・ESP11 (ES-89Pico) ・ESP11D (ES-89PicoⅡ) ・ESP40 (Pico950) ・ESL24 (ES-89ProLightⅡ) ・ESL53 / ESL54 / ESL55 (NEXTLIGHT)
 ・ESL40 (ES-89ProLightPSI) ・ESL50 / ESL51 (NEXTLIGHT) ・ESL52 (NEXTLIGHTⅡ) ・ESL52T (NEXTLIGHTⅡ-T)

西暦	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
平成	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

ト ヨ タ

型 式	年 式	仕 様	機 種	専用ハーネス	イモビ ユニット	ドアロック機能 別売オプション	備 考	資料番号
-----	-----	-----	-----	--------	-------------	--------------------	-----	------

ガイア

ACM1# CXM1# SXM1#	10.6~16.9		ESP11 ESP40 ESL24	VT112L		不要		104901
-------------------------	-----------	--	-------------------------	--------	--	----	--	--------

カムリ

ACV3#	13.9~18.1		ESP11 ESP40 ESL24	VT120L		不要		104002
ACV4#	18.1~23.9	全車プッシュスタート付	ESL53 ESL40	車両確認中 PS1003		不要	全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニットⅡ（EP131）が必要です。 ESL40は生産終了、在庫品はお使いいただけます。	504021

カムリ ハイブリッド

AVV50	23.9~26.9	全車プッシュスタート付	ESL53 ESL51	T302K T152S		不要 不要	ESL51は生産終了、在庫品はお使いいただけます。	704031 504031
AVV50	26.9~29.7	プッシュスタート付車 (レーダークルーズ コントロール無車)	ESL53 ESL51	T302K T152S		不要 不要	ESL51は生産終了、在庫品はお使いいただけます。	704041 504041
AVV50	26.9~29.7	プッシュスタート付車 (レーダークルーズ コントロール付車)	ESL53 ESL51	T301K T152S		不要 不要	NEXTLIGHT追加ハーネス（EP164）が必要です。 ESL51は生産終了、在庫品はお使いいただけます。	704051 504051
AXVH70	29.7~	全車プッシュスタート付	ESL53 ※ESL51	T301K T152S		※EP174 不要	ドアロック・アンロックの配線をする際に自動車用電線をご用意できない場合は、ドアロック延長ハーネス（EP174）が必要です。 NEXTLIGHT追加ハーネス（EP164）が必要です。 ※シリアルNo.BE0001501以降を使用してください。 オプション品のハザードユニットⅡ（EP156）は取付できません。 ドアロック・アンロックの配線をする際に自動車用電線をご用意できない場合は、ドアロック延長ハーネス（EP174）が必要です。 ESL51は生産終了、在庫品はお使いいただけます。	704052 504052

カルディア

T24#	14.9~17.1	イモビライザー無車 1800cc	ESP11 ESP40 ESL24	VT112L		不要	全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニット（EP030）が必要です。 3S-GTEエンジン（ターボ車）&イモビライザー付車には、取付できません。	101904
T24#	14.9~17.1	イモビライザー無車 1800cc以外	ESP11 ESP40 ESL24	VT120L		不要	全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニット（EP030）が必要です。 3S-GTEエンジン（ターボ車）&イモビライザー付車には、取付できません。	101904
T24#	17.1~19.5	イモビライザー無車 1800cc	ESP11 ESP40 ESL24	VT112L		不要	オートロック機能は使用できません。 3S-GTEエンジン（ターボ車）&イモビライザー付車には、取付できません。	101905
T24#	17.1~19.5	イモビライザー無車 1800cc以外	ESP11 ESP40 ESL24	VT120L		不要	オートロック機能は使用できません。 3S-GTEエンジン（ターボ車）&イモビライザー付車には、取付できません。	101905

機種タイプ
生産終了品

・ESP11 (ES-89Pico) ・ESP11D (ES-89PicoⅡ) ・ESP40 (Pico950) ・ESL24 (ES-89ProLightⅡ) ・ESL53 / ESL54 / ESL55 (NEXTLIGHT)
 ・ESL40 (ES-89ProLightPSI) ・ESL50 / ESL51 (NEXTLIGHT) ・ESL52 (NEXTLIGHTⅡ) ・ESL52T (NEXTLIGHTⅡ-T)

西暦	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
平成	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

トヨタ

型式	年式	仕様	機種	専用ハーネス	イモビユニット	ドアロック機能別売オプション	備考	資料番号
----	----	----	----	--------	---------	----------------	----	------

カローラ

E12#	12.8~16.4		ESP11 ESP40 ESL24	VT119L	EP088	不要	イモビライザー付車は別売のイモビユニットが必要です。 イモビライザーユニットをお取付した場合、トヨタディーラーにて登録作業が必要です。	102205
E12#	16.4~18.10		ESP11 ESP40 ESL24	VT119L	EP088	不要	イモビライザー付車は別売のイモビユニットが必要です。 イモビライザーユニットをお取付した場合、トヨタディーラーにて登録作業が必要です。	102206

カローラ アクシオ

E14#	18.10~24.5	プッシュスタート無車	ESP11 ESP40 ESL24	VT120L		不要	全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニットⅡ（EP131）が必要です。	302207
E14#	18.10~24.5	プッシュスタート付車	ESL53 ESL40	車両確認中 PS1003		不要	全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニットⅡ（EP131）が必要です。 ESL40は生産終了、在庫品はお使いいただけます。	502215
E16#	24.5~29.10	プッシュスタート無車	ESP11 ESP40 ESL24	VT127B		不要	全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニットⅡ（EP131）が必要です。 29.10~のプッシュスタート無車には、取付できません。	102208
E16#	24.5~27.3	プッシュスタート付車	ESL53 ESL50	T302K T151S		不要 不要	ESL50は生産終了、在庫品はお使いいただけます。	702221 502221
E16#	27.4~	プッシュスタート付車	ESL53 ※ESL50	T301K T151S		不要 不要	NEXTLIGHT追加ハーネス（EP164）が必要です。 ※シリアルNo.BD0006901以降を使用してください。 ESL50は生産終了、在庫品はお使いいただけます。	702222 502222

カローラ アクシオ ハイブリッド

E16#	25.8~29.10	プッシュスタート無車	ESP11 ESP40 ESL24	VT127B		不要	全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニットⅡ（EP131）が必要です。 29.10~のプッシュスタート無車には、取付できません。	102208
E16#	25.8~27.3	プッシュスタート付車	ESL53 ESL50	T302K T151S		不要 不要	ESL50は生産終了、在庫品はお使いいただけます。	702221 502221
E16#	27.4~	プッシュスタート付車	ESL53 ※ESL50	T301K T151S		不要 不要	NEXTLIGHT追加ハーネス（EP164）が必要です。 ※シリアルNo.BD0006901以降を使用してください。 ESL50は生産終了、在庫品はお使いいただけます。	702222 502222

カローラ スパシオ

ZE12#	13.5~19.6		ESP11 ESP40 ESL24	VT119L	EP088	不要	イモビライザー付車は別売のイモビユニットが必要です。 イモビライザーユニットをお取付した場合、トヨタディーラーにて登録作業が必要です。	102205
-------	-----------	--	-------------------------	--------	-------	----	--	--------

機種タイプ
生産終了品

・ESP11 (ES-89Pico) ・ESP11D (ES-89PicoⅡ) ・ESP40 (Pico950) ・ESL24 (ES-89ProLightⅡ) ・ESL53 / ESL54 / ESL55 (NEXTLIGHT)
 ・ESL40 (ES-89ProLightPSI) ・ESL50 / ESL51 (NEXTLIGHT) ・ESL52 (NEXTLIGHTⅡ) ・ESL52T (NEXTLIGHTⅡ-T)

西暦	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
平成	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

トヨタ								
型式	年式	仕様	機種	専用ハーネス	イモビユニット	ドアロック機能別売オプション	備考	資料番号
カローラフィールダー								
E12#	12.8~16.4		ESP11 ESP40 ESL24	VT119L	EP088	不要	イモビライザー付車は別売のイモビユニットが必要です。 イモビライザーユニットをお取付した場合、トヨタディーラーにて登録作業が必要です。	102205
E12#	16.4~18.10		ESP11 ESP40 ESL24	VT119L	EP088	不要	イモビライザー付車は別売のイモビユニットが必要です。 イモビライザーユニットをお取付した場合、トヨタディーラーにて登録作業が必要です。	102206
E14#	18.10~24.5	プッシュスタート無車	ESP11 ESP40 ESL24	VT120L		不要	全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニットⅡ（EP131）が必要です。	302207
E14#	18.10~24.5	プッシュスタート付車	ESL53 ESL40	車両確認中 PS1003		不要	全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニットⅡ（EP131）が必要です。 ESL40は生産終了、在庫品はお使いいただけます。	502215
E16#	24.5~29.10	プッシュスタート無車	ESP11 ESP40 ESL24	VT127B		不要	全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニットⅡ（EP131）が必要です。 29.10~のプッシュスタート無車には、取付できません。	102208
E16#	24.5~27.3	プッシュスタート付車	ESL53 ESL50	T302K T151S		不要 不要	ESL50は生産終了、在庫品はお使いいただけます。	702221 502221
E16#	27.4~	プッシュスタート付車	ESL53 ※ESL50	T301K T151S		不要 不要	NEXTLIGHT追加ハーネス（EP164）が必要です。 ※シリアル№BD0006901以降を使用してください。 ESL51は生産終了、在庫品はお使いいただけます。	702222 502222
カローラフィールダー ハイブリッド								
E16#	25.8~29.10	プッシュスタート無車	ESP11 ESP40 ESL24	VT127B		不要	全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニットⅡ（EP131）が必要です。 29.10~のプッシュスタート無車には、取付できません。	102208
E16#	25.8~27.3	プッシュスタート付車	ESL53 ESL50	T302K T151S		不要 不要	ESL50は生産終了、在庫品はお使いいただけます。	702221 502221
E16#	27.4~	プッシュスタート付車	ESL53 ※ESL50	T301K T151S		不要 不要	NEXTLIGHT追加ハーネス（EP164）が必要です。 ※シリアル№BD0006901以降を使用してください。 ESL50は生産終了、在庫品はお使いいただけます。	702222 502222
カローラランクス								
ZE12#	13.1~16.4		ESP11 ESP40 ESL24	VT119L	EP088	不要	イモビライザー付車は別売のイモビユニットが必要です。 イモビライザーユニットをお取付した場合、トヨタディーラーにて登録作業が必要です。	102205
ZE12#	16.4~18.10		ESP11 ESP40 ESL24	VT119L	EP088	不要	イモビライザー付車は別売のイモビユニットが必要です。 イモビライザーユニットをお取付した場合、トヨタディーラーにて登録作業が必要です。	102206

機種タイプ
生産終了品

・ESP11 (ES-89Pico) ・ESP11D (ES-89PicoⅡ) ・ESP40 (Pico950) ・ESL24 (ES-89ProLightⅡ) ・ESL53 / ESL54 / ESL55 (NEXTLIGHT)
 ・ESL40 (ES-89ProLightPSI) ・ESL50 / ESL51 (NEXTLIGHT) ・ESL52 (NEXTLIGHTⅡ) ・ESL52T (NEXTLIGHTⅡ-T)

西暦	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
平成	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

トヨタ

型式	年式	仕様	機種	専用ハーネス	イモビユニット	ドアロック機能別売オプション	備考	資料番号
カローラルミオン								
E15#	19.10~27.12	プッシュスタート無車	ESP11 ESP40 ESL24	VT120L		不要	全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニットⅡ（EP131）が必要です。	102251
E15#	19.10~27.12	プッシュスタート付車	ESL53	車両確認中				
			ESL40	PS1003		不要	全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニットⅡ（EP131）が必要です。 ESL40は生産終了、在庫品はお使いいただけます。	502291
キャミ								
J10# J12#	11.5~18.1	キーフリー無車	ESP11 ESP40 ESL24	VA101P		EP070	キーフリーシステム付車には、取付できません。	171201
クラウン（クラウンエステート）								
S17#	11.9~13.8	イモビライザー無車	ESP11 ESP40 ESL24	VT118L		EP074	電動チルトステアリング付車はドアタイマーは使用できません。 アンロック時にルームランプが点灯する車両はオートロック機能が使用できません。 イモビライザー付車には、取付できません。	100305
S17#	13.8~15.12	イモビライザー無車	ESP11 ESP40 ESL24	VT118L		EP074	電動チルトステアリング付車はドアタイマーは使用できません。 アンロック時にルームランプが点灯する車両はオートロック機能が使用できません。 マイルドハイブリッド車には取付できません。 イモビライザー付車には、取付できません。	100306
S18#	15.12~17.10	全車イモビライザー付	ESP11 ESP40 ESL24	VT117	EP094	不要	イモビライザーユニットをお取付した場合、トヨタディーラーにて登録作業が必要です。 全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニットⅡ（EP131）が必要です。 プッシュスタート付車には、取付できません。 クランク時間の設定は出来ません。	100311
S18#	17.10~20.2	全車イモビライザー付	ESP11 ESP40 ESL24	VT117	EP094	不要	イモビライザーユニットをお取付した場合、トヨタディーラーにて登録作業が必要です。 全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニットⅡ（EP131）が必要です。 プッシュスタート付車には、取付できません。 クランク時間の設定は出来ません。	100313
S20#	20.2~24.12	全車プッシュスタート付	ESL53	T304K		不要		700341
			ESL40	PS1004		不要	全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニットⅡ（EP131）が必要です。 ESL40は生産終了、在庫品はお使いいただけます。	500341
S21#	24.12~	全車プッシュスタート付	ESL53	T302K		不要		700351
			ESL51	T153S		不要	ESL51は生産終了、在庫品はお使いいただけます。	500351
クラウンハイブリッド								
S20#	20.2~24.12	全車プッシュスタート付	ESL53	T304K		不要		700341
			ESL40	PS1004		不要	全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニットⅡ（EP131）が必要です。 ESL40は生産終了、在庫品はお使いいただけます。	500341
S21#	24.12~	全車プッシュスタート付	ESL53	T302K		不要		700356
			ESL51	T153S		不要	ESL51は生産終了、在庫品はお使いいただけます。	500356

機種タイプ
生産終了品

・ESP11（ES-89Pico） ・ESP11D（ES-89PicoⅡ） ・ESP40（Pico950） ・ESL24（ES-89ProLightⅡ） ・ESL53 / ESL54 / ESL55（NEXTLIGHT）
・ESL40（ES-89ProLightPSI） ・ESL50 / ESL51（NEXTLIGHT） ・ESL52（NEXTLIGHTⅡ） ・ESL52T（NEXTLIGHTⅡ-T）

西暦	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
平成	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

トヨタ

型式	年式	仕様	機種	専用ハーネス	イモビユニット	ドアロック機能別売オプション	備考	資料番号
クラウン マジェスタ								
S20#	21.3~25.9	全車プッシュスタート付	ESL53	T304K		不要	全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニットⅡ（EP131）が必要です。 ESL40は生産終了、在庫品はお使いいただけます。	700331
			ESL40	PS1004		不要		500331
S21#	25.9~	全車プッシュスタート付	ESL53	T302K		不要	※シリアルNo.BE0001501以降を使用してください。 ESL51は生産終了、在庫品はお使いいただけます。	700351
			※ESL51	T153S		不要		500361
クルーガー / クルーガーV								
ACU2# MCU2#	12.11~15.9		ESP11 ESP40 ESL24	VT118L		EP074	アンロック時にルームランプが点灯する車両はオートロック機能が使用できません。	105601
ACU2# MCU2#	15.9~19.4	全車イモビライザー付	ESP11 ESP40 ESL24	VT120L	EP088	EP074	イモビライザーユニットをお取付した場合、トヨタディーラーにて登録作業が必要です。 オートロック機能が使用できません。	305602
クルーガー ハイブリッド								
MHU2#	17.3~19.6	全車イモビライザー付	ESP11 ESP40 ESL24	VT120L	EP088	EP074	イモビライザーユニットをお取付した場合、トヨタディーラーにて登録作業が必要です。 オートロック機能が使用できません。	105611
サクシード								
NCP5# NLP5#	14.7~26.8		ESP11 ESP40 ESL24	VT118L		不要	集中ドアロック付車のみ、ドアロック・アンロック機能が使用できます。	106001
#P16#	26.9~28.8		ESP11 ESP40 ESL24	VT129L		不要	集中ドアロック付車のみ、ドアロック・アンロック機能が使用できます。	106011
#P16#	28.8~		ESP11 ESP40 ESL24	VT129L		不要	集中ドアロック付車のみ、ドアロック・アンロック機能が使用できます。 全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニットⅡ（EP131）が必要です。	106012
シエンタ								
NCP8#	15.9~27.7		ESP11 ESP40 ESL24	VT118L	EP088	不要	イモビライザー付車は別売のイモビユニットが必要です。 イモビライザーユニットをお取付した場合、トヨタディーラーにて登録作業が必要です。	106301
P17#	27.7~	プッシュスタート無車	ESP11 ESP40 ESL24	VT127B		不要	全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニットⅡ（EP131）が必要です。	106302
P17#	27.7~	プッシュスタート付車 (セーフティセンスC無車)	ESL53	T302K		不要	※シリアルNo.BE0001501以降を使用してください。 ESL51は生産終了、在庫品はお使いいただけます。	706311
			※ESL51	T153S		不要		506311
P17#	27.7~	プッシュスタート付車 (セーフティセンスC付車)	ESL53	T301K		不要	NEXTLIGHT追加ハーネス（EP164）が必要です。 ※シリアルNo.BE0001501以降を使用してください。 ESL51は生産終了、在庫品はお使いいただけます。	706321
			※ESL51	T153S		不要		506321

機種タイプ
生産終了品

・ESP11 (ES-89Pico) ・ESP11D (ES-89PicoⅡ) ・ESP40 (Pico950) ・ESL24 (ES-89ProLightⅡ) ・ESL53 / ESL54 / ESL55 (NEXTLIGHT)
・ESL40 (ES-89ProLightPSI) ・ESL50 / ESL51 (NEXTLIGHT) ・ESL52 (NEXTLIGHTⅡ) ・ESL52T (NEXTLIGHTⅡ-T)

西暦	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
平成	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

ト ヨ タ

型式	年式	仕様	機種	専用ハーネス	イモビ ユニット	ドアロック機能 別売オプション	備考	資料番号
シエンタ ハイブリッド								
P17#	27.7~	プッシュスタート無車	ESP11 ESP40 ESL24	VT127B		不要	全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニットⅡ（EP131）が必要です。	106302
P170	27.7~	プッシュスタート付車 （セーフティセンスC無車）	ESL53	T302K		不要	※シリアル№BE0001501以降を使用してください。 ESL51は生産終了、在庫品はお使いいただけます。	706311
			※ESL51	T153S		不要		506311
P170	27.7~	プッシュスタート付車 （セーフティセンスC付車）	ESL53	T301K		不要	NEXTLIGHT追加ハーネス（EP164）が必要です。 ※シリアル№BE0001501以降を使用してください。 ESL51は生産終了、在庫品はお使いいただけます。	706321
			※ESL51	T153S		不要		506321
スパキー								
S22# S23#	12.9~15.9	キーフリー無車	ESP11 ESP40 ESL24	VA101P		EPO70		171601
スペイド								
#P14#	24.7~28.6	プッシュスタート無車	ESP11 ESP40 ESL24	VT127B		不要	全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニットⅡ（EP131）が必要です。	106402
#P14#	24.7~28.6	プッシュスタート付車	ESL53	T302K		不要	オートアンロック機能は使用できません。またオートアイドリングストップ後はドアハンドルのスイッチが動くまで 数秒かかることがあります。 ESL52は販売終了、在庫品はお使いいただけます。	706411
			ESL52	T201K		—		606411
#P14#	28.6~29.12	プッシュスタート無車	ESP11 ESP40 ESL24	VT227L		不要	全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニットⅡ（EP131）が必要です。	106403
#P14#	28.6~	プッシュスタート付車	ESL53	T301K		不要	オートアンロック機能は使用できません。またオートアイドリングストップ後はドアハンドルのスイッチが動くまで 数秒かかることがあります。 ESL52は販売終了、在庫品はお使いいただけます。	706321
			ESL52	T201K		—		606412
セリカ								
T23#	11.9~18.4		ESP11 ESP40 ESL24	VT118L		不要		101104
タウンエース ノア								
R4# R5#	8.10~10.12		ESP11 ESP40 ESL24	VT112L		不要	集中ドアロック付車のみ、ドアロック・アンロック機能が使用できます。 全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニット（EPO30）が必要です。	102603
R4# R5#	10.12~13.11		ESP11 ESP40 ESL24	VT118L		不要	集中ドアロック付車のみ、ドアロック・アンロック機能が使用できます。 全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニット（EPO30）が必要です。	102604

機種タイプ
生産終了品

・ESP11（ES-89Pico） ・ESP11D（ES-89PicoⅡ） ・ESP40（Pico950） ・ESL24（ES-89ProLightⅡ） ・ESL53 / ESL54 / ESL55（NEXTLIGHT）
・ESL40（ES-89ProLightPSI） ・ESL50 / ESL51（NEXTLIGHT） ・ESL52（NEXTLIGHTⅡ） ・ESL52T（NEXTLIGHTⅡ-T）

西暦	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
平成	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

ト ヨ タ

型 式	年 式	仕 様	機 種	専用ハーネス	イモビ ユニット	ドアロック機能 別売オプション	備 考	資料番号
-----	-----	-----	-----	--------	-------------	--------------------	-----	------

タウンエース パン

S40# S41#	20.1~		ESP11 ESP40 ESL24	VT118L		EP070	純正キーレスエントリー無車はドアロック・アンロック機能は使用できません。	102621
--------------	-------	--	-------------------------	--------	--	-------	--------------------------------------	--------

タンク

M900A M910A	28.11~	プッシュスタート付車	ESL52 ESL55	A201K		—	ESL52は販売終了、在庫品はお使いいただけます。	605431
----------------	--------	------------	----------------	-------	--	---	---------------------------	--------

デュエット

M10# M11#	10.9~16.6	キーフリーシステム無車	ESP11 ESP40 ESL24	VA101P		EP070	キーフリーシステム付車には、取付できません。	171301
--------------	-----------	-------------	-------------------------	--------	--	-------	------------------------	--------

ナディア

ACN1# SXN1#	10.8~15.10		ESP11 ESP40 ESL24	VT112L		不要		105001
----------------	------------	--	-------------------------	--------	--	----	--	--------

ノア

AZR6#	13.11~19.7		ESP11 ESP40 ESL24	VT120L	EP088	不要	イモビライザー付車は別売のイモビユニットが必要です。 イモビライザーユニットをお取付した場合、トヨタディーラーにて登録作業が必要です。	102605
ZRR7#	19.7~26.1	プッシュスタート無車	ESP11 ESP40 ESL24	VT120L		不要	全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニットⅡ（EP131）が必要です。	102606
ZRR7#	19.7~26.1	プッシュスタート付車	ESL53	T304K		不要	全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニットⅡ（EP131）が必要です。 ESL40は生産終了、在庫品はお使いいただけます。	702611
			ESL40	PS1003		不要		502611
ZRR8#	26.1~29.7	プッシュスタート無車	ESP11 ESP40 ESL24	VT128B		不要	全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニットⅡ（EP131）が必要です。 H29.7~のプッシュスタート無車には、取付できません。	102607
ZRR8#	26.1~28.1	プッシュスタート付車	ESL53	T302K		不要	※平成27年10月~の車両は、シリアル№BE0001501以降を使用してください。 ESL51は生産終了、在庫品はお使いいただけます。	702621
			※ESL51	T152S		不要		502621
ZRR8#	28.1~	プッシュスタート付車	ESL53	T301K		不要	NEXTLIGHT追加ハーネス（EP164）が必要です。 ※シリアル№BE0001501以降を使用してください。 ESL51は生産終了、在庫品はお使いいただけます。	702622
			※ESL51	T152S		不要		502622

ノアハイブリッド

ZWR80	26.1~28.1	プッシュスタート付車	ESL53	T302K		不要	※平成27年10月~の車両は、シリアル№BE0001501以降を使用してください。 ESL51は生産終了、在庫品はお使いいただけます。	702631
			※ESL51	T152S		不要		502631
ZWR80	28.1~29.7	プッシュスタート付車	ESL53	T301K		不要	NEXTLIGHT追加ハーネス（EP164）が必要です。 ※シリアル№BE0001501以降を使用してください。 ESL51は生産終了、在庫品はお使いいただけます。	702632
			※ESL51	T152S		不要		502632

機種タイプ
生産終了品

・ESP11 (ES-89Pico) ・ESP11D (ES-89PicoⅡ) ・ESP40 (Pico950) ・ESL24 (ES-89ProLightⅡ) ・ESL53 / ESL54 / ESL55 (NEXTLIGHT)
 ・ESL40 (ES-89ProLightPSI) ・ESL50 / ESL51 (NEXTLIGHT) ・ESL52 (NEXTLIGHTⅡ) ・ESL52T (NEXTLIGHTⅡ-T)

西暦	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
平成	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

トヨタ									備考	資料番号
型式	年式	仕様	機種	専用ハーネス	イモビユニット	ドアロック機能別売オプション				
ノアハイブリッド										
ZWR80	29.7~	プッシュスタート付車	ESL53	T301K		不要				702633
			※ESL51	T152S		不要	NEXTLIGHT追加ハーネス（EP164）が必要です。 ※シリアル№BE0001501以降を使用してください。 ESL51は生産終了、在庫品はお使いいただけます。		502633	
ハイエース										
H20# H21# H22#	16.8~22.7		※ESP11 ESP40 ESL24	VT120L	EP088	不要			イモビライザー付車は別売のイモビユニットが必要です。 イモビライザーユニットをお取付した場合、トヨタディーラーにて登録作業が必要です。 全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニット（EP030）が必要です。 ※ESP11（GまたはBCから始まるシリアル№）はアフターアイドル機能は使用できません。 オートライトキャンセル機能を使用する場合はオプションリレー（EP052）が必要、またオートロック機能と併用はできません。	102505
H20# H21# H22#	22.7~25.11		※ESP11 ESP40 ESL24	VT120L	FOT11	不要			イモビライザー付車は別売のイモビユニットが必要です。 全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニット（EP030）が必要です。 ※ESP11（GまたはBCから始まるシリアル№）はアフターアイドル機能は使用できません。 オートライトキャンセル機能を使用する場合はオプションリレー（EP052）が必要、またオートロック機能と併用はできません。	102511
ハイラックスサーフ										
N21#	14.10~21.8		ESP11 ESP40 ESL24	VT120L	EP088	不要			ディーゼル車でアイドル中にパワーヒーターを動作させる場合にはオプションリレー（EP052）が必要です。 イモビライザー付車は別売のイモビユニットが必要です。	103204
パッソ										
KGC1# QNC1#	16.6~22.2	キーフリーシステム無車	ESP11 ESP40 ESL24	VT123L		EP070			クランク時間の設定は出来ません。 純正キーレスエントリー無車はドアロック・アンロック機能は使用できません。	172101
KGC1# QNC1#	16.6~22.2	キーフリーシステム付車	ESP11 ESP40 ESL24	VT123L	FOA01	EP070			クランク時間の設定は出来ません。	172121
KGC3# NGC3#	22.2~28.4	キーフリーシステム無車	ESP11 ESP40 ESL24	VT123L		EP070			クランク時間の設定は出来ません。 純正キーレスエントリー無車はドアロック・アンロック機能は使用できません。 キーフリーシステム付車には、取付できません。	172102
M70# M71#	28.4~	プッシュスタート無車	ESP11D	VT227L		—			クランク時間の設定は出来ません。 ドアの開閉検出は、運転席ドアのみになります。	172103
M70# M71#	28.4~	プッシュスタート付車	ESL52 ESL55	A201K		—			ESL52は販売終了、在庫品はお使いいただけます。	672131
パッソ セット										
M50# M51#	20.12~24.3	キーフリーシステム無車	ESP11 ESP40 ESL24	VT127B		EP070			クランク時間の設定は出来ません。	172501
M50# M51#	20.12~24.3	キーフリーシステム付車	ESP11 ESP40 ESL24	VT127B	FOA05	EP070			クランク時間の設定は出来ません。	572511

機種タイプ
生産終了品

・ESP11（ES-89Pico） ・ESP11D（ES-89PicoII） ・ESP40（Pico950） ・ESL24（ES-89ProLightII） ・ESL53 / ESL54 / ESL55（NEXTLIGHT）
・ESL40（ES-89ProLightPSI） ・ESL50 / ESL51（NEXTLIGHT） ・ESL52（NEXTLIGHTII） ・ESL52T（NEXTLIGHTII-T）

西暦	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
平成	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

トヨタ

型式	年式	仕様	機種	専用ハーネス	イモビユニット	ドアロック機能別売オプション	備考	資料番号
----	----	----	----	--------	---------	----------------	----	------

ハリアー

MCU3# GSU3# ACU3#	15.2~25.7	全車イモビライザー付	ESP11 ESP40 ESL24	VT120L	EP094	不要	イモビライザーユニットをお取付した場合、トヨタディーラーにて登録作業が必要です。 全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニットⅡ（EP131）が必要です。	104702
ZSU6#	25.12~29.6	プッシュスタート付車 (レーダークルーズ コントロール無車)	ESL53 ※ESL51	T302K T152S		不要 不要	※平成26年10月~の車両は、シリアルNo.BE0001501以降を使用してください。 ESL51は生産終了、在庫品はお使いいただけます。	704721 504721
ZSU6#	25.12~29.6	プッシュスタート付車 (レーダークルーズ コントロール付車)	ESL53 ※ESL51	T301K T152S		不要 不要	NEXTLIGHT追加ハーネス（EP164）が必要です。 ※平成26年10月~の車両は、シリアルNo.BE0001501以降を使用してください。 ESL51は生産終了、在庫品はお使いいただけます。	704731 504731
ZSU6# ASU6#	29.6~	全車プッシュスタート付	ESL53 ※ESL51	T301K T152S		不要 不要	NEXTLIGHT追加ハーネス（EP164）が必要です。 ※シリアルNo.BE0001501以降を使用してください。 ESL51は生産終了、在庫品はお使いいただけます。	704732 504732

ハリアー ハイブリッド

AVU65	25.12~29.6	プッシュスタート付車 (レーダークルーズ コントロール無車)	ESL53 ※ESL51	T302K T152S		不要 不要	※平成26年10月~の車両は、シリアルNo.BE0001501以降を使用してください。 ESL51は生産終了、在庫品はお使いいただけます。	704721 504721
AVU65	25.12~29.6	プッシュスタート付車 (レーダークルーズ コントロール付車)	ESL53 ※ESL51	T301K T152S		不要 不要	NEXTLIGHT追加ハーネス（EP164）が必要です。 ※平成26年10月~の車両は、シリアルNo.BE0001501以降を使用してください。 ESL51は生産終了、在庫品はお使いいただけます。	704731 504731
AVU65	29.6~	全車プッシュスタート付	ESL53 ※ESL51	T301K T152S		不要 不要	NEXTLIGHT追加ハーネス（EP164）が必要です。 ※シリアルNo.BE0001501以降を使用してください。 ESL51は生産終了、在庫品はお使いいただけます。	704732 504732

ビスタ アルデオ

V5#	10.7~12.4		ESP11 ESP40 ESL24	VT112L		EP074		101005
V5#	12.4~15.10		ESP11 ESP40 ESL24	VT118L		EP074		101005

ピクシス エポック

LA30# LA31#	24.5~29.5	プッシュスタート無車	ESP11 ESP40 ESL24	VT127B		EP070	クランキング時間の設定は出来ません。 純正キーレスエントリー無車はドアロック・アンロック機能は使用できません。 全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニット（EP030）が必要です。	170407
LA30# LA31#	24.5~29.5	プッシュスタート付車	ESL52 ESL55	A201K		—	ESL52は販売終了、在庫品はお使いいただけます。	670451
LA35# LA36#	29.5~	プッシュスタート無車	ESP11D	VT227L		—	クランキング時間の設定はできません。 ドアの開閉検出は、運転席ドアのみになります。	170408
LA35# LA36#	29.5~	プッシュスタート付車	ESL52 ESL55	A201K		—	ESL52は販売終了、在庫品はお使いいただけます。	670452

機種タイプ
生産終了品

・ESP11 (ES-89Pico) ・ESP11D (ES-89PicoⅡ) ・ESP40 (Pico950) ・ESL24 (ES-89ProLightⅡ) ・ESL53 / ESL54 / ESL55 (NEXTLIGHT)
・ESL40 (ES-89ProLightPSI) ・ESL50 / ESL51 (NEXTLIGHT) ・ESL52 (NEXTLIGHTⅡ) ・ESL52T (NEXTLIGHTⅡ-T)

西暦	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
平成	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

ト ヨ タ

型式	年式	仕様	機種	専用ハーネス	イモビユニット	ドアロック機能別売オプション	備考	資料番号
----	----	----	----	--------	---------	----------------	----	------

ピクシス ジョイ

LA25# LA26#	28.8~	全車プッシュスタート付	ESL52 ESL55	A201K		—	ESL52は販売終了、在庫品はお使いいただけます。	670851
----------------	-------	-------------	----------------	-------	--	---	---------------------------	--------

ピクシス スペース

L57# L58#	23.9~24.4	キーフリーシステム無車	ESP11 ESP40 ESL24	VT123L		EP070	クランキング時間の設定は出来ません。 エコアイドル付車で、全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニット（EPO30）が必要です。	172401
L57# L58#	23.9~24.4	キーフリーシステム付車	ESP11 ESP40 ESL24	VT123L	FOA05	EP070	クランキング時間の設定は出来ません。 エコアイドル付車で、全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニット（EPO30）が必要です。	572411
L57# L58#	24.4~25.6	キーフリーシステム無車	ESP11 ESP40 ESL24	VT123L		EP070	クランキング時間の設定は出来ません。 エコアイドル付車で、全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニット（EPO30）が必要です。	172402
L57# L58#	24.4~25.6	キーフリーシステム付車	ESP11 ESP40 ESL24	VT123L	FOA05	EP070	クランキング時間の設定は出来ません。 エコアイドル付車で、全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニット（EPO30）が必要です。	572412
L57# L58#	25.7~29.1	キーフリーシステム無車	ESP11 ESP40 ESL24	VT123L		EP070	クランキング時間の設定は出来ません。 全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニット（EPO30）が必要です。	172403
L57# L58#	25.7~29.1	キーフリーシステム付車	ESP11 ESP40 ESL24	VT123L	FOA05	EP070	クランキング時間の設定は出来ません。 全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニット（EPO30）が必要です。	572413

ピクシストラック

S20# S21#	23.12~26.9		ESP11 ESP40 ESL24	VA103L		EP070	クランキング時間の設定は出来ません。 純正キーレスエントリー無車はドアロック・アンロック機能は使用できません。	370712
S50# S51#	26.9~29.11		ESP11 ESP40 ESL24	VT127B		不可	クランキング時間の設定は出来ません。	170721
S50# S51#	29.11~		ESP11D	VT227L		—	クランキング時間の設定はできません。 ドアの開閉検出は、運転席ドアのみになります。	170722

ピクシスバン

S32# S33#	23.12~27.4		ESP11 ESP40 ESL24	VA103L		EP070	クランキング時間の設定は出来ません。 純正キーレスエントリー無車はドアロック・アンロック機能は使用できません。	370712
S32# S33#	27.4~29.11		ESP11 ESP40 ESL24	VA103L		EP070	クランキング時間の設定は出来ません。 純正キーレスエントリー無車はドアロック・アンロック機能は使用できません。	370713
S32# S33#	29.11~		ESP11D	VT227L		—	クランキング時間の設定はできません。 ドアの開閉検出は、運転席ドアのみになります。	370714

機種タイプ
生産終了品

・ESP11 (ES-89Pico) ・ESP11D (ES-89PicoII) ・ESP40 (Pico950) ・ESL24 (ES-89ProLight II) ・ESL53 / ESL54 / ESL55 (NEXTLIGHT)
・ESL40 (ES-89ProLightPSI) ・ESL50 / ESL51 (NEXTLIGHT) ・ESL52 (NEXTLIGHT II) ・ESL52T (NEXTLIGHT II-T)

西暦	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
平成	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

ト ヨ タ

型 式	年 式	仕 様	機 種	専用ハーネス	イモビ ユニット	ドアロック機能 別売オプション	備 考	資料番号
-----	-----	-----	-----	--------	-------------	--------------------	-----	------


ピクシスメガ

LA70# LA71#	27.7~28.5	プッシュスタート無車	ESP11 ESP40 ESL24	VT127B		EP070	クランキング時間の設定はできません。 全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニットⅡ（EP131）が必要です。	172701
LA70# LA71#	27.7~28.5	プッシュスタート付車	ESL52 ESL55	A201K		—	ESL52は販売終了、在庫品はお使いいただけます。	672711
LA70# LA71#	28.5~	プッシュスタート無車	ESP11D	VT227L		—	クランキング時間の設定はできません。 ドアの開閉検出は、運転席ドアのみになります。	172702
LA70# LA71#	28.5~	プッシュスタート付車	ESL52 ESL55	A201K		—	ESL52は販売終了、在庫品はお使いいただけます。	672712

注意！NEXTLIGHTを取り付けの場合
 ピクシスメガ（LA70#/71#）特有の注意事項（プッシュスタート付車）
 ※スマートキーの形状により、資料番号が異なります。右図を参照してください。



平成28年5月までの車両
 資料番号：672711参照



平成28年5月~の車両
 資料番号：672712参照

ファンカーゴ

NCP2#	11.8~17.10		ESP11 ESP40 ESL24	VT118L	EP088	不要	イモビライザー付車は別売のイモビユニットが必要です。 イモビライザーユニットをお取付した場合、トヨタディーラーにて登録作業が必要です。	105201
-------	------------	--	-------------------------	--------	-------	----	--	--------

プラッツ

SCP1# NCP1#	11.1~17.11		ESP11 ESP40 ESL24	VT118L	EP088	不要	イモビライザー付車は別売のイモビユニットが必要です。 イモビライザーユニットをお取付した場合、トヨタディーラーにて登録作業が必要です。 集中ドアロック付き車のみ、ドアロック・アンロック機能が使用できます。	105201
----------------	------------	--	-------------------------	--------	-------	----	--	--------

プリウス

NHW1#	9.12~15.9		ESP11 ESP40 ESL24	VT117		EP074		104601
-------	-----------	--	-------------------------	-------	--	-------	--	--------

機種タイプ
 生産終了品

・ESP11（ES-89Pico） ・ESP11D（ES-89PicoⅡ） ・ESP40（Pico950） ・ESL24（ES-89ProLightⅡ） ・ESL53 / ESL54 / ESL55（NEXTLIGHT）
 ・ESL40（ES-89ProLightPSI） ・ESL50 / ESL51（NEXTLIGHT） ・ESL52（NEXTLIGHTⅡ） ・ESL52T（NEXTLIGHTⅡ-T）

西暦	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
平成	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

ト ヨ タ

型式	年式	仕様	機種	専用ハーネス	イモビユニット	ドアロック機能別売オプション	備考	資料番号
----	----	----	----	--------	---------	----------------	----	------

プリウス								
ZVW3#	21.5~21.9	全車プッシュスタート付	ESL53	T304K		不要	全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニットII (EP131) が必要です。概ね2009年9月下旬から10月初旬にかけて変更になっております。詳細は下記図をご確認ください。ESL40は生産終了、在庫品はお使いいただけます。	704611
			ESL40	PS1004		不要		504611
ZVW3#	21.10~27.12	全車プッシュスタート付	ESL53	T304K		不要	全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニットII (EP131) が必要です。概ね2009年9月下旬から10月初旬にかけて変更になっております。詳細は下記図をご確認ください。ESL40は生産終了、在庫品はお使いいただけます。	704611
			ESL40	PS1005		不要		504611

プリウス (ZVW3#) 特有の注意事項

※商品コード：ESL40を取付の場合は、専用ハーネスが異なります。スマートキーコンピューターの36P白色カブラ（運転席右側）をご確認ください。



変更前の車両・・・ハーネスPS1004を使用
概ね平成21年9月下旬までに出荷された車両

← 空き
← 空き



変更前の車両・・・ハーネスPS1005を使用
概ね平成21年10月初旬以降に出荷された車両

変更後の車両は、36Pカブラの34番に青色、35番に赤色の配線があります。

プリウス								
ZVW5#	27.12~	全車プッシュスタート付	ESL53	T301K		不要	NEXTLIGHT追加ハーネス (EP164) が必要です。※シリアル№BE0001501以降を使用してください。ESL51は生産終了、在庫品はお使いいただけます。	704651
			※ESL51	T152S		不要		504651

プリウスα								
ZVW4#	23.5~26.11	プッシュスタート付車	ESL53	T304K		不要	全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニットII (EP131) が必要です。ESL40は生産終了、在庫品はお使いいただけます。	704621
			ESL40	PS1004		不要		504621

機種タイプ
生産終了品

- ・ESP11 (ES-89Pico) ・ESP11D (ES-89PicoII) ・ESP40 (Pico950) ・ESL24 (ES-89ProLight II) ・ESL53 / ESL54 / ESL55 (NEXTLIGHT)
- ・ESL40 (ES-89ProLightPSI) ・ESL50 / ESL51 (NEXTLIGHT) ・ESL52 (NEXTLIGHT II) ・ESL52T (NEXTLIGHT II-T)

西暦	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
平成	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

ト ヨ タ

型 式	年 式	仕 様	機 種	専用ハーネス	イモビ ユニット	ドアロック機能 別売オプション	備 考	資料番号
-----	-----	-----	-----	--------	-------------	--------------------	-----	------

プリウスα


ZVW4#	26.11~28.5	プッシュスタート付車 (レーダークルーズ コントロール無車)	ESL53	T304K		不要	全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニットⅡ（EP131）が必要です。 ESL40は生産終了、在庫品はお使いいただけます。	704622
			ESL40	PS1004		不要		504622
ZVW4#	26.11~28.5	プッシュスタート付車 (レーダークルーズ コントロール付車)	ESL53	T303K		不要	全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニットⅡ（EP131）が必要です。 PSi追加ハーネス（EP168）が必要です。 ESL40は生産終了、在庫品はお使いいただけます。	704626
			ESL40	PS1004		不要		504626
ZVW4#	28.5~	プッシュスタート付車 (レーダークルーズ コントロール無車)	ESL53	T302K		不要	※シリアル№BE0001501以降を使用してください。 ESL51は生産終了、在庫品はお使いいただけます。	704623
			※ESL51	T152S		不要		504623
ZVW4#	28.5~	プッシュスタート付車 (レーダークルーズ コントロール付車)	ESL53	T301K		不要	NEXTLIGHT追加ハーネス（EP164）が必要です。 ※シリアル№BE0001501以降を使用してください。 ESL51は生産終了、在庫品はお使いいただけます。	704627
			※ESL51	T152S		不要		504627

プリウスα（ZVW4#）特有の注意事項

※スマートキーの形状により、取り付ける商品やハーネスが異なります。右図を参照してください



平成28年5月までの車両



平成28年5月~の車両

プリウスPHV

ZVW35	24.1~	プッシュスタート付車	ESL53	車両確認中			全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニットⅡ（EP131）が必要です。 ESL40は生産終了、在庫品はお使いいただけます。	504631
			ESL40	PS1005		不要		
ZVW52	29.2~	全車プッシュスタート付	ESL53	車両確認中				

ブレイド

E15#	19.1~24.4	プッシュスタート付車	ESL53	車両確認中			全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニットⅡ（EP131）が必要です。 ESL40は生産終了、在庫品はお使いいただけます。	502281
			ESL40	PS1003		不要		

プレミオ

ZZT24# NZT24#	13.12~16.12	1800cc/1500cc	ESP11 ESP40 ESL24	VT119L		不要		101304
AZT24#	13.12~16.12	2000cc	ESP11 ESP40 ESL24	VT120L		不要		101304
ZZT24# NZT24#	16.12~19.6	1800cc/1500cc	ESP11 ESP40 ESL24	VT112L		不要	全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニットⅡ（EP131）が必要です。	101305
AZT24#	16.12~19.6	2000cc	ESP11 ESP40 ESL24	VT120L		不要	全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニットⅡ（EP131）が必要です。	101305

機種タイプ
生産終了品

・ESP11（ES-89Pico） ・ESP11D（ES-89PicoⅡ） ・ESP40（Pico950） ・ESL24（ES-89ProLightⅡ） ・ESL53 / ESL54 / ESL55（NEXTLIGHT）
 ・ESL40（ES-89ProLightPSI） ・ESL50 / ESL51（NEXTLIGHT） ・ESL52（NEXTLIGHTⅡ） ・ESL52T（NEXTLIGHTⅡ-T）

西暦	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
平成	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

ト ヨ タ

型 式	年 式	仕 様	機 種	専用ハーネス	イモビ ユニット	ドアロック機能 別売オプション	備 考	資料番号
プレミオ								
T26#	19.6~28.6	プッシュスタート付車	ESL53	T304K		不要	全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニットⅡ（EP131）が必要です。 ESL40は生産終了、在庫品はお使いいただけます。	701351
			ESL40	PSI003		不要		501321
T26#	20.1~28.6	プッシュスタート無車	ESP11 ESP40 ESL24	VT120L		不要	全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニットⅡ（EP131）が必要です。	101312
T26#	28.6~	プッシュスタート無車	ESP11 ESP40 ESL24	VT120L		不要	全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニットⅡ（EP131）が必要です。	301313
T26#	28.6~	プッシュスタート付車	ESL53	T303K		不要	オートアンロック機能は使用できません。 専用ハーネスT202Kにて取付の場合は、資料番号は601322になります。 ESL52Tは生産終了、在庫品はお使いいただけます。	701352
			ESL52T	T211K		—		601352
プロボックス								
NCP5#	14.7~26.8		ESP11 ESP40 ESL24	VT118L		不要	集中ドアロック付車のみ、ドアロック・アンロック機能が使用できます。	106001
#P16#	26.9~28.8		ESP11 ESP40 ESL24	VT129L		不要	集中ドアロック付車のみ、ドアロック・アンロック機能が使用できます。	106011
#P16#	28.8~		ESP11 ESP40 ESL24	VT129L		不要	集中ドアロック付車のみ、ドアロック・アンロック機能が使用できます。 全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニットⅡ（EP131）が必要です。	106012
ベルタ								
#P9#	17.11~24.6	プッシュスタート無車	ESP11 ESP40 ESL24	VT127B		不要	全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニットⅡ（EP131）が必要です。 クランキング時間の設定は出来ません。	105213
#P9#	17.11~24.6	プッシュスタート付車	ESL40	PSI003		不要	全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニットⅡ（EP131）が必要です。 ESL40は生産終了、在庫品はお使いいただけます。	505223
ポルテ								
NNP1#	16.7~24.7		ESP11 ESP40 ESL24	VT118L		不要	オートロック機能は使用できません。	106401
#P14#	24.7~28.6	プッシュスタート無車	ESP11 ESP40 ESL24	VT127B		不要	全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニットⅡ（EP131）が必要です。	106402
#P14#	24.7~28.6	プッシュスタート付車	ESL53	T302K		不要	オートアンロック機能は使用できません。またオートアイドリングストップ後はドアハンドルのスイッチが動くまで 数秒かかることがあります。 ESL52は販売終了、在庫品はお使いいただけます。	706411
			ESL52	T201K		—		606411

機種タイプ
生産終了品

・ESP11 (ES-89Pico) ・ESP11D (ES-89PicoⅡ) ・ESP40 (Pico950) ・ESL24 (ES-89ProLightⅡ) ・ESL53 / ESL54 / ESL55 (NEXTLIGHT)
・ESL40 (ES-89ProLightPSI) ・ESL50 / ESL51 (NEXTLIGHT) ・ESL52 (NEXTLIGHTⅡ) ・ESL52T (NEXTLIGHTⅡ-T)

西暦	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
平成	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

トヨタ

型式	年式	仕様	機種	専用ハーネス	イモビユニット	ドアロック機能別売オプション	備考	資料番号
----	----	----	----	--------	---------	----------------	----	------

ポルテ

#P14#	28.6~29.12	プッシュスタート無車	ESP11 ESP40 ESL24	VT227L		不要	全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニットⅡ（EP131）が必要です。	106403
#P14#	28.6~	プッシュスタート付車	ESL53	T301K		不要	オートアンロック機能は使用できません。またオートアイドルストップ後はドアハンドルのスイッチが動くまで数秒かかることがあります。 ESL52は販売終了、在庫品はお使いいただけます。	406412
			ESL52	T201K		—		606412

マークX

X12#	16.11~21.10	プッシュスタート無車	ESP11 ESP40 ESL24	VT127B	EP088	不要	全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニットⅡ（EP131）が必要です。 クランキング時間の設定はできません。 イモビライザー付車は別売のイモビユニットが必要です。 イモビライザーユニットをお取付した場合、トヨタディーラーにて登録作業が必要です。 プッシュスタート付車には取付できません。	100811
X13#	21.10~28.11	イモビライザー付 プッシュスタート無車	ESP11 ESP40 ESL24	VT127B	FOT12	不要	全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニットⅡ（EP131）が必要です。 クランキング時間の設定は出来ません。	100821
X13#	21.10~	プッシュスタート付車	ESL53	車両確認中			全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニットⅡ（EP131）が必要です。 ESL40は生産終了、在庫品はお使いいただけます。	500831
			ESL40	PS1005		不要		

マークX ジオ

GGA1# ANA1#	19.9~25.11	プッシュスタート付車	ESL53	車両確認中			全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニットⅡ（EP131）が必要です。 ESL40は生産終了、在庫品はお使いいただけます。	504412
			ESL40	PS1003		不要		

マークII

X11#	12.10~16.11	イモビライザー無車	ESP11 ESP40 ESL24	VT118L		不要	電動チルトステアリング付車はドアタイマー機能は使用できません。 イモビライザー付車には、取付できません。	100805
------	-------------	-----------	-------------------------	--------	--	----	---	--------

マークII ブリッド

X11#	14.1~19.6	イモビライザー無車	ESP11 ESP40 ESL24	VT118L		不要	電動チルトステアリング付車はドアタイマー機能は使用できません。 全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニット（EPO30）が必要です。 イモビライザー付車には、取付できません。	100805
------	-----------	-----------	-------------------------	--------	--	----	--	--------

ライトエースバン

S40# S41#	20.1~		ESP11 ESP40 ESL24	VT118L		EPO70	純正キーレスエントリー無車はドアロック・アンロック機能は使用できません。	102621
--------------	-------	--	-------------------------	--------	--	-------	--------------------------------------	--------

ライトエースノア

R4# R5#	8.10~10.12		ESP11 ESP40 ESL24	VT112L		不要	集中ドアロック付き車のみ、ドアロック・アンロック機能が使用できます。 ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニット（EPO30）が必要です。	102603
R4# R5#	10.12~13.11		ESP11 ESP40 ESL24	VT118L		不要	集中ドアロック付き車のみ、ドアロック・アンロック機能が使用できます。 ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニット（EPO30）が必要です。	102604

機種タイプ
生産終了品

・ESP11 (ES-89Pico) ・ESP11D (ES-89PicoⅡ) ・ESP40 (Pico950) ・ESL24 (ES-89ProLightⅡ) ・ESL53 / ESL54 / ESL55 (NEXTLIGHT)
・ESL40 (ES-89ProLightPSI) ・ESL50 / ESL51 (NEXTLIGHT) ・ESL52 (NEXTLIGHTⅡ) ・ESL52T (NEXTLIGHTⅡ-T)

西暦	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
平成	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

トヨタ

型式	年式	仕様	機種	専用ハーネス	イモビユニット	ドアロック機能別売オプション	備考	資料番号
----	----	----	----	--------	---------	----------------	----	------

ラウム

EXZ1#	9.5~15.5		ESP11 ESP40 ESL24	VT112L			不要		104501
NCZ2#	15.5~23.10		ESP11 ESP40 ESL24	VT112L	EP088		不要	イモビライザー付車は別売のイモビユニットが必要です。 イモビライザーユニットをお取付した場合、トヨタディーラーにて登録作業が必要です。	104502

ラクティス

#CP10#	17.10~22.11	プッシュスタート無車	ESP11 ESP40 ESL24	VT127B			不要	クラッキング時間の設定は出来ません。 全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニットⅡ（EP131）が必要です。	105212
#CP10#	17.10~22.11	プッシュスタート付車	ESL40	PS1003			不要	全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニットⅡ（EP131）が必要です。 ESL40は生産終了、在庫品はお使いいただけます。	505222
#P12#	22.11~28.8	プッシュスタート無車	ESP11 ESP40 ESL24	VT127B			不要	全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニットⅡ（EP131）が必要です。	106701
#P12#	22.11~28.8	プッシュスタート付車	ESL53 ESL50	T302K T151S			不要 不要	ESL50は生産終了、在庫品はお使いいただけます。	706711 506711

ランドクルーザー（シグナス）

J10#	14.8~19.7	全車イモビライザー付	ESP11 ESP40 ESL24	VT117	EP094		不要	イモビライザーユニットをお取付した場合、トヨタディーラーにて登録作業が必要です。 クラッキング時間の設定は出来ません。 パワーヒーターを動作させるためにはオプションリレー（EP052）が必要です。また、アフターアイドルリングとの併用はできません。	103103
J20#	19.9~27.8	全車プッシュスタート付	ESL53 ESL40	車両確認中 PS1200			不要	全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニットⅡ（EP131）が必要です。 ESL40・ハーネス共に生産終了、在庫品はお使いいただけます。	503121
J21#	19.9~27.9	全車プッシュスタート付	ESL53	車両確認中					

ランドクルーザープラド

J12#	14.10~21.9	全車イモビライザー付	ESP11 ESP40 ESL24	VT120L	EP088		不要	イモビライザーユニットをお取付した場合、トヨタディーラーにて登録作業が必要です。 パワーヒーターを動作させるためにはオプションリレー（EP052）が必要です。また、アフターアイドルリングとの併用はできません。	103004
J15#	21.9~28.7	全車プッシュスタート付	ESL53 ESL40	T304K PS1004			不要 不要	全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニットⅡ（EP131）が必要です。 別売の追加ハーネス（EP142）が必要です。 ESL40は生産終了、在庫品はお使いいただけます。	703011 503011

機種タイプ
生産終了品

・ESP11（ES-89Pico） ・ESP11D（ES-89PicoⅡ） ・ESP40（Pico950） ・ESL24（ES-89ProLightⅡ） ・ESL53 / ESL54 / ESL55（NEXTLIGHT）
 ・ESL40（ES-89ProLightPSI） ・ESL50 / ESL51（NEXTLIGHT） ・ESL52（NEXTLIGHTⅡ） ・ESL52T（NEXTLIGHTⅡ-T）

西暦	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
平成	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

トヨタ

型式	年式	仕様	機種	専用ハーネス	イモビユニット	ドアロック機能別売オプション	備考	資料番号
----	----	----	----	--------	---------	----------------	----	------

ランドクルーザープラド

J15#	28.8~29.9	全車プッシュスタート付	ESL53	T304K		不要	オートアンロック機能は使用できません。 ESL52は販売終了、在庫品はお使いいただけます。	703012
			ESL52 ESL55	A201K		—		603012
J15#	29.9~	全車プッシュスタート付	ESL53	T301K		不要		703013

ランドクルーザープラド (J15#) 特有の注意事項

※スマートキーの形状により、ハーネスが異なります。右図を参照してください。



平成29年9月までの車両



平成29年9月~の車両

ルーミー

M900A M910A	28.11~	プッシュスタート付車	ESL52 ESL55	A201K		—	ESL52は販売終了、在庫品はお使いいただけます。	605431
----------------	--------	------------	----------------	-------	--	---	---------------------------	--------

レジアスエース

H20# H21# H22#	16.8~22.7		※ESP11 ESP40 ESL24	VT120L	EP088	不要	イモビライザー付車は別売のイモビユニットが必要です。 イモビライザーユニットをお取付した場合、トヨタディーラーにて登録作業が必要です。 全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニット (EP030) が必要です。 ※ESP11 (GまたはBCから始まるシリアルNo.) はアフターアイドリング機能は使用できません。 オートライトキャンセル機能を使用する場合はオプションリレー (EPO52) が必要、またオートロック機能と併用はできません。	102505
H20# H21# H22#	22.7~25.11		※ESP11 ESP40 ESL24	VT120L	FOT11	不要	※ESP11 (GまたはBCから始まるシリアルNo.) はアフターアイドリング機能は使用できません。 全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニット (EP030) が必要です。 オートライトキャンセル機能を使用する場合はオプションリレー (EPO52) が必要、またオートロック機能と併用はできません。 イモビライザー付車は別売のイモビユニットが必要です。	102511

機種タイプ
生産終了品

・ESP11 (ES-89Pico) ・ESP11D (ES-89PicoII) ・ESP40 (Pico950) ・ESL24 (ES-89ProLight II) ・ESL53 / ESL54 / ESL55 (NEXTLIGHT)
・ESL40 (ES-89ProLightPSI) ・ESL50 / ESL51 (NEXTLIGHT) ・ESL52 (NEXTLIGHT II) ・ESL52T (NEXTLIGHT II-T)

西暦	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
平成	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30