

## **L端子ケーブル 3.5M 部品番号EP154**

- L端子の接続先がエンジンルーム内にある車両の配線に使用します。
- エンジンスターターのCN-2ハーネスの茶色線（L端子用の配線）にこのケーブルを接続して、エンジンルーム内の指定箇所に配線してください。  
エンジンルーム内のL端子の接続先は、車種別取付資料で確認をしてください。

EP154-2012.1

お問合せ先 (株)シーディートレーディング 〒399-8303 長野県安曇野市穂高 7557-1 TEL0263-81-1189

## **L端子ケーブル 3.5M 部品番号EP154**

- L端子の接続先がエンジンルーム内にある車両の配線に使用します。
- エンジンスターターのCN-2ハーネスの茶色線（L端子用の配線）にこのケーブルを接続して、エンジンルーム内の指定箇所に配線してください。  
エンジンルーム内のL端子の接続先は、車種別取付資料で確認をしてください。

EP154-2012.1

お問合せ先 (株)シーディートレーディング 〒399-8303 長野県安曇野市穂高 7557-1 TEL0263-81-1189