下記の車両についての重要事項！

重要

車名：ハリアー / ハリアー ハイブリッド
型式：MXUA8＃ / AXUH8＃
年式：令和 4 年 10 月～（一部改良後）

車名：ハイエース
型式：H20＃ / H21＃ / H21＃
年式：令和 8 年 2 月～（一部改良後）

※この説明書ではエンジンスターターでエンジンをかける時に必要な手順を説明しています。

1 エンジンスターターでエンジンをかけるときの準備

お車から降りて、全てのドアを閉めて運転席ドア付近にて必ず**エンジンスターターのリモコン**でドアロック操作を行い施錠してください。



エンジンスターターで
ドアロック



注意！スマートエントリーまたは
純正キーレスエントリーでドア
ロックはしないでください。
（エンジンスターターでエンジンが
かかりません。）

2 エンジンスターターでエンジンをかける

エンジンスターターのリモコンと車の電子キーを 3 cm 以内にぶら下げた状態でエンジンをかけてください。



エンジンスターターで
スタート

3 車両に乗り込むときにすること

エンジンスターターによるアイドリング中、もしくは停止後




エンジンスターターで
アンロック

4 エンジンスターターでエンジンが始動しないときは

エンジンスターターでエンジンをかける時の準備が、正しく行われているか確認してください。

・お車から降りたときに、**車両のスマートエントリーまたは純正キーレスエントリーでドアロックをしていませんか？**
その際は①**純正キーレスエントリーが最も近く場所**から、純正キーレスエントリーでアンロックを行ってください。
その後で②エンジンスターターでドアロックを行ってください。



①純正キーレスエントリーで
アンロック



②エンジンスターターで
ドアロック

※裏面も必ずお読みください。

製造元：株式会社サーキットデザイン　販売元：株式会社シーディートレーディング

下記の車両についての重要事項！


重要

車名：ハリアー / ハリアー ハイブリッド
型式：MXUA8＃ / AXUH8＃
年式：令和 4 年 10 月～（一部改良後）

車名：ハイエース
型式：H20＃ / H21＃ / H21＃
年式：令和 8 年 2 月～（一部改良後）

5 お車のオートアラーム（装備車のみ）の警報が作動して、プッシュボタンが反応しないときは

エンジンスターターを使用しない時の**ドアロック・アンロックはスマートエントリーもしくは純正キーレスエントリーと NEXTLIGHT の併用はできません。**
必ずドアロックした方でアンロックを行ってください。併用してしまうと、オートアラーム（装備車のみ）が誤作動し、プッシュボタンが反応しない場合があります。



併用してしまうと



慌てずに！

純正キーレスエントリーのアンロックボタンを押すことでオートアラームの警報が止まり、プッシュボタンでエンジンもかけられます。

