ＥＳ－８９シリーズのホームページ　http://www.es89.com

Install FAX Service

ES-89 Excel　配線する信号は Ⓔ 表示です。
ES-89 Light　配線する信号は Ⓛ 表示です。

平成　９年　４月１８日　作成
平成１５年１２月１７日　更新
BOX No.161001

車両情報	スバル　フォレスター 平成９年２月～１４年２月	ＳＦ＃系	ES-89 Light **Type** N.L.（キーレスエントリー装着車） D.L.（キーレスエントリー非装着車） **Opt.** ドアロックリレーＮＬⅢ（ＥＰ０７０）


コラムシャフト右下
５Ｐ黒色カプラ
ホーン(緑)
赤/緑 又は 緑/赤
カバー内中継青色４Ｐカプラ
専用ハーネス
Ｆ１０１
平成９年２月～１０年９月
２２Ｐ白色カプラ
ドア(紫)
黄
Ｌ端子(茶)
黒/白
Ｐブレーキ(橙)
薄緑
平成１０年９月～
３２Ｐ白色カプラ
Ｐブレーキ(橙)
薄緑
Ｌ端子(茶)
黒/白
ドア(紫)
黄

旧Lightは、ドアロックリレーNo.001/NLR（ＥＰ０２８）が必要です。
取り付けは、BOX No.200001を参照。

注意事項
ＣＮ２のＰブレーキ（橙）を配線して、車両のＰブレーキが解除されていた場合には、エンジンスターターで始動直後にエンジンが停止します。
エンジン始動前に、Ｐブレーキ解除の検出はされませんが、異常ではありません。

A/T車設定が必要なﾓﾃﾞﾙのみ

（A/T車設定作業について）
配線・受信機取り付け終了後、下記の手順で設定を行ってください。
①車両のキースイッチをONにする。
②リモコンでSTOPを押す。
③車両のA/TシフトレバーをRレンジに動かし、受信機のアラーム音が変わった後（約３秒後）Pレンジに戻す。
④車両のキースイッチをOFFにしてキーを抜く。
⑤設定完了。

※設定作業をしないと、エンジンスターターでエンジンがかかりません。

配線内容(受信機CN2線色)
車両配線色

止めネジ等
ナット　ビス　隠れビス

ドアロック・アンロック


平成９年２月～１０年９月
サイドカバー内
運転席ドアへの
白色１３Ｐカプラ
①
Ⓛ アンロック(黄/黒/黄)
赤/緑
ドアロック(灰/黒/白) Ⓛ
薄緑/黒又は薄緑
平成１０年９月～
サイドカバー内
運転席ドアへの
白色２４Ｐカプラ
①
Ⓛ ドアロック(灰/黒/白)
薄緑/黒又は薄緑
Ⓛ アンロック(黄/黒/黄)
赤/緑又は赤/白
車両側
①
薄緑/黒又は薄緑
赤/緑又は赤/白
黒/黄
黄
黒/白
灰
ドアロックリレー（NLⅢ）
１２Ｐカプラ
ドア側
ESR-89Lightへ

ドアロックリレーNLⅢが必要です。

----部は車両配線をカットする

この資料は、当社に於いて見取りを実施した車両をもとに作成してあります。年式，グレード等によって違いが生じる場合がありますのでご注意ください。

CIRCUIT DESIGN, INC.