

# 車種別取付資料

BOX No. 782111

車両情報

スズキ フロンクス  
令和6年10月～

WDB3S/WEB3S系

1/6ページ

Opt.

ライトキャンセルユニット200  
(商品コード: EP200)

① 全車プッシュスタートシステム付き&アダプティブクルーズコントロール付き

## 重要!

- ・取り付けができるエンジンスターターは、車種指定専用モデルのNEXT LIGHT-S(商品コード: ESL58)のみです。
- ・専用ハーネスキット: S209Kを使用します。
- ・取り付け後は、初期設定が必要になります。(4/6ページへ記載)

## ① ライトキャンセルユニット200について

- ・オプション品のライトキャンセルユニット200を取り付ける事により、エンジンスターターにてアイドリング中、ヘッドライトを含むランプ類を点灯しないようにする事ができます。
- ・ライトキャンセルユニット200を取り付けしない場合は、車両のランプスイッチが常時「AUTO」のポジションにあるため、夜間等で周囲が暗いときにエンジンスターターによるアイドリング中は、ヘッドライトを含むランプ類が点灯したままになります。車両側の機能による動作のため異常ではありません。アイドリングが停止するとランプは消灯します。

## ＝重要＝

リモコンでエンジンを始動するときは、キーを重ねた状態でSTART操作をしてください。  
※キーを重ねずに操作をすると、エンジンは始動しません。  
(認証エラーになります)



リモコンとキーを  
ぶら下げたままで  
操作



リモコンとキーを  
重ねた状態で操作

# 車種別取付資料

BOX No. 782111

車両情報

スズキ フロンクス  
令和6年10月～

WDB3S/WEB3S系

2/6ページ


Opt.

ライトキャンセルユニット200  
(商品コード: EP200)

① 全車プッシュスタートシステム付き&アダプティブクルーズコントロール付き

◎カバー類の取り外しは、必ずこのページの手順のとおりに行ってください。

① 各配線の取り付けについては、3/6～6/6ページをご覧ください。



① カバー類の取り外し方 (運転席側)

- ① ステアリングコラムホールカバーを外す。  
…左右下側のネジ2本を外してからカバーを  
手前側へ引いて外す。
- ② 右サイドステップカバーを外す。
- ③ 右サイドカバーを外す。

① カバー類の取り外し方 (助手席側)

- ① グローブBOXを外す。
- ② アンダーカバーを外す。(プラロック2本あり)

止めネジ等



ナット ビス 隠れネジ

# 車種別取付資料

BOX No. 782111

車両情報

スズキ フロンクス  
令和6年10月～

WDB3S/WEB3S系

3/6ページ

Opt.


ライトキャンセルユニット200  
(商品コード: EP200)

❗ 全車プッシュスタートシステム付き&アダプティブクルーズコントロール付き

## 重要!

必ず、ハーネスを接続する前にDIP-SWをセットしてください。  
ハーネス接続してから、DIP-SWをセットしても設定されません。間違えた場合はハーネス接続を一旦外してください。

DIP-SW




リレーユニットのDIP-SWは、2番と3番と6番をONにセットしてください。他のスイッチはOFFのまま。(出荷時は、全てOFFにセットされています。)

## ❗ DIP-SW設定状態のブザー音

配線セルフチェック、またはDIP-SW設定状態の確認(取扱・取付説明書を参照)で、DIP-SWの1番から順番に6番までの設定状態を、ゆっくり発音します。

1番	2番	3番	4番	5番	6番
ブブツ	ピピーツ	ピピーツ	ブブツ	ブブツ	ピピーツ



エンジンスイッチの裏側  
8P白色カプラ  
**専用ハーネス**  
8Pコネクタを割込接続

フットブレーキ上側  
7P黒色カプラ  
**専用ハーネス**  
7Pコネクタを割込接続

専用ハーネス  
LF(赤)  
黒

❗ 黒色は同色が複数あるので注意

❗ 専用ハーネスのアース(黒)取り付け位置: サイドカバー内のアースポイントボルトに共締め

**専用ハーネス**  
S209S

❗ 取り付け方法

配線内容(専用ハーネスの配線色)  
車両配線色

- ※リレーユニットのCN1コネクタを接続する前に、必ずDIP-SWを指定されたポジションに設定してください。
- ①専用ハーネスの8P中継コネクタを、エンジンスイッチ裏側のカプラに割込接続する。
  - ②専用ハーネスの7P中継コネクタを、フットブレーキ上側のカプラに割込接続する。
  - ③専用ハーネスの赤色を、白色エレクトロタップを使用して指定の場所に接続する。
  - ④アース(黒色)を指定位置に固定する。
  - ⑤12PコネクタをリレーユニットのCN1に接続する。

# 車種別取付資料

BOX No. 782111

車両情報

スズキ フロンクス  
令和6年10月～

WDB3S/WEB3S系

4/6ページ

Opt.

ライトキャンセルユニット200  
(商品コード: EP200)

① 全車プッシュスタートシステム付き&アダプティブクルーズコントロール付き

## ① 特有の注意事項

※エンジンスターターでアイドリング中は、車両のリクエストスイッチおよび電子キーの操作でのドアロック/アンロックは作動しません。エンジンスターターでアイドリングを行い車両へ乗り込む際は、「オートアンロック機能」または「オートエンジンストップ機能」を使用して、エンジン停止後に車両側のシステムによるアンロック動作を行い、ドアを開けることができます。(取扱・取付説明書を参照)  
※予備(スペア)の電子キーも含めて、全て車室外に出してからリモコンでエンジン始動操作をしてください。

## ① CN2ハーネスについて

オプション部品のボンネットセンサーII (商品コード: EP171)を取り付けする場合は、付属の取付説明書を参照してください。

① 取り付け後の初期設定は、本ページの左下に記載した手順で、フットブレーキを使用して設定を行ってください。

### 初期設定

配線・リレーユニットの取り付け終了後、下記の手順で設定を行ってください。

- ① 車両のイグニッションをONにする。
  - ② リモコンでSTOPを押す。
  - ③ 車両のブレーキを踏み、リレーユニットのアラーム音が変わった後(約3秒後)ブレーキを放す。
  - ④ 車両のイグニッションをOFFにする。
  - ⑤ 設定完了
- ※設定作業をしないとエンジンスターターでエンジンがかかりません。

配線内容(リレーユニットCN2線色)

車両配線色



# 車種別取付資料

BOX No. 782111

車両情報

スズキ フロンクス  
令和6年10月～

WDB3S/WEB3S系


5/6ページ

Opt.

ライトキャンセルユニット200  
(商品コード: EP200)


① 全車プッシュスタートシステム付き&アダプティブクルーズコントロール付き

❗ ライトキャンセルユニット200を取り付けする場合は必ず5/6ページ～6/6ページを参照して作業①～作業④の順番で取り付けを行ってください。




## 作業① ライトキャンセルユニット配線の接続方法

❗ ライトキャンセルユニットハーネスの灰色と緑色配線は、車両側BCM内の32P青色カプルの桃色線を切断してエレクトロタップで接続する。灰色と緑色配線は、接続先を逆にならないように注意すること。



配線内容 (ライトキャンセルユニットの配線色)  
車両配線色



重要!  
ライトキャンセルユニットは、この時点ではまだ取り付けしないでください。

❗ 接続後、エレクトロタップから桃色配線がはみ出さないように処理して、絶縁テープを巻いてください。

# 車種別取付資料

BOX No. 782111

車両情報

スズキ フロンクス  
令和6年10月～

WDB3S/WEB3S系

6/6ページ

Opt.


ライトキャンセルユニット200  
(商品コード: EP200)

❶ 全車プッシュスタートシステム付き&アダプティブクルーズコントロール付き

## 作業② ライトキャンセルユニットハーネス 端子付き白色線の接続

CN2ハーネスコネクタの指定した空き端子へライトキャンセルユニットハーネスの端子付き白色線を向きを間違えないようにしっかりと挿し込む。

CN2コネクタ  
挿し込み位置  
(ハーネス側より視)



桃色線

端子挿入箇所


端子付き線(白)  
空き端子

ライトキャンセルユニット  
ハーネス

## 作業③ ライトキャンセルユニットハーネス 黄色線の接続

ライトキャンセルユニットハーネスの黄色線を桃色エレクトロタップを使用してエンジンスタートのCN1専用ハーネスの黄色線へ接続する。


専用ハーネスカプラ内の  
黄色線の位置  
(ハーネス側より視)



12V(黄)  
黄

## 作業④ ライトキャンセルユニットの取り付け

全ての配線の接続が完了してから、ライトキャンセルユニットをライトキャンセルユニットハーネスの6Pコネクタへ取り付けする。



配線内容(ライトキャンセルユニットの配線色)

車両配線色

◎初期設定ができない場合や、動作チェックでエンジンが正常に始動しない場合のみ下記の要領にてセルフチェックを行ってください。

## 1 準備、共通の注意事項

リレーユニットのCN-1・CN-2コネクタをハーネスから外してからDIP-SWを全て「OFF」のポジションにセットしてください。

- ❶ 各手順で先に進めずブザー音「ブブー ブブー」が継続した場合はリモコンで「STOP」操作を行い、音が変わることを確認して、リレーユニットからコネクタを外してください。


## 2 12V配線、GND線のチェック

- ❶ 専用ハーネスをリレーユニットに接続してください。  
・ブザー音「ピロロロ」または「ピピーッ」は出ますか？

YES: 次のチェックへお進みください。  
NO: 音が出ない場合は12V(黄色)配線、GND線を点検してください。

- ❷ リモコンで「START&STOP 同時押し」操作をしてください。  
・ブザー音が「ピピピピッ ピピピピッ (継続)」に変わります。


- ❸ リモコンと電子キーを車両から3m以上離れた車室外へ出してください。



## 3 LF配線のチェック

- ❶ 車両のプッシュボタンを1回押してください。  
・ブザー音が「ピピーッ ピピーッ」に変わりますか？

YES: 次のチェックへお進みください。  
NO: 音が変わらない場合はLF配線(赤色)を点検してください。



## 4 STOP-1出力配線のチェック

- ❶ 車両のフットブレーキを踏んだままにしてください。  
・ブザー音が「ププププ・・・(継続)」に変わりますか？

YES: フットブレーキを放し、次のチェックへお進みください。  
NO: 音が変わらない場合はSTOP-1出力線を点検してください。




## 5 IG1入力配線のチェック

- ❶ リモコンと電子キーを車室内へ持ち込んでください。  
❷ 車両のプッシュボタンを2回押してIG電源をONにしてください。  
・ブザー音が「プププ・・・(継続)」に変わりますか？

YES: IG電源をOFFにして、次のチェックへお進みください。  
NO: 音が変わらない場合はIG入力(橙色)配線を点検してください。


※車両側から運転席ドア開のアラーム音が出ている場合は、ドアを1回閉めてから開けると音が止まります。



## 6 DIP-SWの設定とチェック

- ❶ DIP-SWを車種別取付資料で指定されたポジションにセットしてください。  
❷ リモコンで「START & STOP 同時押し」操作をしてください。  
・ブザー音でDIP-SWの1番から6番までの設定状態をゆっくり発音します。「ON」の状態は「ピピーッ」、「OFF」の状態は「ブブッ」と発音します。車種別取付資料に記載されている通りにブザー音が出ることを確認してください。

例: 2番と5番がONの場合  
「ブブッ」「ピピーッ」「ブブッ」「ブブッ」「ピピーッ」「ブブッ」



## 7 配線セルフチェック完了

- ❶ リモコンで「STOP」操作をしてください。  
ブザー音「ピピピッ (継続)」が止まり、すぐにブザー音「ピピーッ」が出ます。  
約6秒以内にブザー音「ピロロロ」または「ピピーッ」が出て配線セルフチェック完了です。  
❷ 初期設定(前ページ参照)を行ってください。

❶ 配線セルフチェックが完了しても不具合が改善されない場合はお問い合わせください。

